## **Panasonic**



## 取扱説明書

ホームベーカリー(家庭用)

BEST SD-BMS102

(1斤タイプ)



## 手軽にいろいろ、手づくりのおいしさ!





皮がパリッ! しっかり食感 食パン(P.16)



早く焼き上げ! 早焼き食パン (P.21)



皮がやわらか、 きめ細かい ソフト食パン(P.21)



皮がカリッとかため、 小麦粉本来の味わい フランスパン (P.22)



香ばしく、ほんのり 酸味でヘルシー ライ麦パン(P.23)



皮はかため、 香ばしい香りでヘルシー 全粒粉パン(P.24)

バター風味! リッチな 味わい デニッシュ風 食パン (P.25)



お米の香りが広がる! しっとりモチモチ食感 **米粉パン**(P.26)



サクサククッキー生 地との2層の 山形メロンパン (P.32)



アレンジが楽しい バラエティパン いろいろ (P.34)

## もっといろんなレシピを 見てみたい!

パナソニックHP「ベーカリー倶楽部」で レシピをご紹介しています。 http://panasonic.jp/bakeryclub/



もっちり食感 食パン



皮がパリッ! もっちり食感 食パン(P.54)





皮がとても薄くて

やわらかい白パン

(P.36)



しっとりやわらか 蒸しパン(P.38)



少人数にぴったり 食べ切りサイズ ハーフ食パン(P.40)



お子様も大好き 山形あんパン (P.42)



スチームを使った メニューいろいろ (P.45)













ベーグル (P.53)





あん (P.44)













パスタ (P.62)

## もくじ

6	<mark>安全上のご注意</mark> /使用上のお願い 各部の名前・付属品
7	●現在時刻 (時計表示) を合わせる
8	パンづくりの流れとコツ
10	メニュー別 コース/メニューの使い分け
12	パンの基本材料
15	アレンジ具材について
16	(ドライイーストで) 基本の食パンを焼いてみよう
10	便利な機能
18 20	●レーズンなどを入れる ●焼き色を変える/予約する
	食パンを焼く
21	●早焼き/ソフト
22	●フランス
23	●ライ麦
24	●全粒粉
25	●デニッシュ
26 28	●米粉(小麦入り/小麦なし) ●スレンジのパン/
32	●アレンジ食パン ●メロン
34	<ul><li>「メロン」を使ってバラエティパンをつくる</li></ul>
36	(スチームケースを使って)白パンをつくる
38	蒸しパンをつくる
40	ハーフ食パンをつくる
42	あんパンをつくる
44	あんをつくる
45	●スチームケースを使ってアレンジメニュー
50 51	パン生地をつくる いろいろなパン ●パン生地で/ピザ生地で
54	(天然酵母で)天然酵母食パンを焼いてみよう
54 56	天然酵母に入べいてのよう
57	生種をつくる
	パン以外をつくる
58	<b>ハン以入下としてる</b> ●ケーキをつくる
60	●もちをつくる
62	●うどん・パスタをつくる
64	
	困ったとき
66	●よくあるご質問

使い方

●うまくできない! ● 「まちがえた!」と思ったら… ●こんな表示が出たら… ●保証とアフターサービス

●仕様

75 76

77

78

79

ページ

10cm

10cm


# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



益女 /┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある内 **|| 口**|| 容]です。



注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

1111

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



STATE OF THE STATE

mann



## 蒸気口には手を触れない



●特にお子様には、 充分ご注意 ください。

(やけどの原因)

電源プラグや電源コードは正しく扱う

発熱による火災の原因

なことはしない。

しない。(感電の原因)

●コンセントや配線器具の定格を超える使

たこ足配線などで定格を超えると、

●電源コードや電源プラグを破損するよう

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、

無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、

重い物を載せたり、束ねたりしない (感電・ショート・火災の原因)

●電源コードが傷んだり、コンセントの

●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを

●電源プラグは根元まで確実に差し込む。

●電源プラグのほこりなどは、定期的に取る。

/ 特に、刃の部分にほこりなどがたまると、`

√湿気などで、絶縁不良となり火災の原因 ♪

⇒ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく

(感電・発熱による火災の原因)

差し込みが緩いときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)

い方や、交流 100V 以外で使わない。



## (発熱や発火、破裂を防ぐために)



●充電やショート、加熱、火中 投下をしない。





●お子様の手の届かない所に置く。

リチウム電池の取り扱いに気を付ける

- ▶ 万一飲み込んだ場合は 医師にご相談を。
  - ●廃棄や保存は、テープなどを 巻きつけて絶縁する。



## 異常・故障時には直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜く



(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 故障例 ●コードに傷が付いたり、通電したりし なかったりする。
  - ●本体が変形したり、異常に熱い。
  - ●使用中に異常な回転音がする。
- ⇒すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください

次のことを守る

事故を避けるために、



●お子様など、取り 扱いに不慣れな方 だけで使わせない。

発火や、やけど、

けがなどを

防ぐために…

●乳幼児の手の届く 所で使わない。

(やけど・感電・けがの原因)





●本体を水につけた り、水をかけたり しない。

(感電・ショート・発火の原因)



●自分で絶対に 分解や修理、改造 をしない。


(火災・感電・けがの原因)

▶ 修理は販売店へご相談を。





## ⚠ 注意

## 使用中や使用直後は、やけどに注意!









※ぬれたミトンは使わない。 (熱が伝わりやすく、やけどのおそれ)



●ご使用後のお手入れは、冷えて から。(やけどの原因)

## こんな場所で使わない!



- ●じゅうたんなど、熱に弱い敷物の上。(火災の原因)
- ●不安定な場所や、テーブルクロスを敷いた上。(落下や火災の原因) ※熱いパンケースは、置き場所に注意する。
- ●粉や油脂類、ほごりなどが付着した 滑りやすい場所。(本体が滑って落ちる原因)
- ⇒ 粉などを取り除き、端から 10 cm以上離す。
- ●壁や家具の近く。
- ⇒ 5 cm以上離す。(変形・変色の原因)

## 電源プラグは正しく扱う



- ●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電や漏電火災の原因)

## リチウム電池を正しく入れる



● (十) ○ の向きを間違えない。(発熱や発火、破裂の原因)

## 使用上のお願い

●ふたにふきんなどをかけない (故障や変形の原因)



●次の部分に強い力は加えない (故障や変形の原因)

温度センサー

●湿気のある所や火気の近くに置かない (故障や変形の原因)

●食物アレルギーをお持ちの方は、医師と相談のうえ使用する



ふた内側

# 各部の名前・付属品

■初めてお使いになるときは、パンケース、パン羽根、付属品などを洗ってください。(P.64)




●生種容器

(ふた付き P.57)


(液体専用 P.9)

●スチームケース (P.36)


( 計量スプーンのことです







# パンづくりの流れとコツ



# 失敗しない パンづくりのコツ!

## 膨らみや形が毎回変わる 手づくりパン

温度や湿度、材料や予約時間など に影響されやすいパンづくり。 いつもどおり焼いてみても、ちょ っとした条件で形や膨らみ方が変 わります。

食パンの大きさの目安



## 材料の鮮度が影響大! 保存は大丈夫?

パンを発酵させて膨らませる酵母 (P.13) は肉や魚と同じなま物。 ドライイースト、天然酵母パン種 や生種は、必ず冷蔵庫で保存を! (特に生種は一週間で使い切る) 開封後、ドライイーストは密封を、 生種はふたを忘れずに!



## 夏場や室温が高いときは 水を冷やしておこう

水は、膨らみに大きな影響を与 えます。夏場や室温が約25℃ 以上になるときは、材料などの 温度も上がってしまうため、水 に氷を入れて5℃くらいに冷や しておきます。(氷は出してから 使う)



## 小麦粉は「重さ」で はかるのが基本!

小麦粉は、必ずはかりを使って、 重さではかります。(付属の計量 カップは、液体専用なので使わ ないで!)

使用するはかりも、1g単位で はかれるもので、正確にはかり ましょう。



はかりを 使って!



# コース/メニューの使い分け

▼ ドライイーストが落ちるタイミングの目安です。 ▼ レーズンなど具を入れるタイミングの目安です。

	600			-ス	メニュー		参照ページ
					「食パン」	皮はパリッと、しっかり食感	P.16
					「早焼き」	早く焼き上げたい	P. <b>21</b>
			F		「ソフト」	皮はやわらかめ、きめが細かい	P. <b>21</b>
			ドライン		「フランス」	皮はカリッとかため、小麦粉 本来の味わい	P.22
			1   7		「ライ麦」	香ばしく、ほんのり酸味で ヘルシー	P.23
			١Ĥ		「全粒粉」	皮はかため、香ばしい香りで ヘルシー	P. <b>24</b>
		食パンを焼く			「メロン」	サクサククッキー生地との2層パン	P.32
	ふんわり食感				「デニッシュ」	バター風味のデニッシュ風食パン	P.25
パン	パン (ドライイースト)		米		「小麦入り」	ふんわりもっちり 米粉ならではの香り	P.26
パンをつくる	(1,5,1,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,		米粉		「小麦なし」	小麦成分 (グルテン) の入らない 米粉でつくる	P.27
る			조		「白パン」	皮がとても薄くてやわらかい	P.36
			ナーム		「食パン」	少人数にピッタリの ½ 斤サイズ	P.40
			八八		「あんパン」	みんな大好き あんが入った山形あんパン	P.42
		いろいろな	7		「蒸し」	自分でつくった生地を蒸気で 蒸し焼き	P.38
		パンをつくる	ドライ	<b></b>	「パン生地」	自分で好きな形をつくりたい	P.50
			フイイースト	<b>)</b>	「ピザ生地」	薄く伸ばして、ナンやフォカッチャ	P.50
	もっちり食感	食パンを焼く	天然		「食パン」	皮はパリッと、もっちり食感	P. <b>54</b>
	天然酵母パン(天然酵母)	いるいるなパンをつくる	天然酵母		「パン生地」	自分で好きな形をつくりたい	P.56
/\°	<b>あん</b> をつくる		ケー キ		「あん」	手軽にあんをつくりたい	P. <b>44</b>
パン以外をつくる	ケーキを焼く		ナ/もち		「ケーキ」	手軽にケーキをつくりたい	P.58
外を	<b>もち</b> をつくる	<b>©</b>	あん		「もち」	手軽におもちをつくりたい	P.60
つくる	うどんをつく	3	うどん			手打ちうどんをつくりたい	P.62
් ර	パスタをつく	<b>ত</b>	・パスタ			手打ちパスタをつくりたい	P.62

使える	る機能	所要時間(約)	ベーカリーがしてくれます
レーズン	元 尭 予 き 約	(所要時間やイースト	が落ちるタイミングは、室温や焼き色、予約などの条件によって変化します)
<b>9</b> €	<b>多</b> 約	4時間	ねり ねかし ※2 ねかし ねり 発酵 焼き上げ
•	<u> </u>	2時間	ab ab 器 ab 発酵 焼き上げ
		5時間	ねかし ※2 ねかし ねり 発酵 ねり 発酵 焼き上げ
• -	- •	5時間	ねかし *2   ねんし *2
• -	- •	5時間	<b>ねり</b> ねかし ※2 ねかし <b>ねり</b> 発酵 焼き上げ
• -	- •	5時間	ねり     ねかし *2     ねかし *2     ねかし *2
• -		2時間15分	to <sup>thl</sup> to <sup>競 to</sup> <sup>競 to</sup>
		3時間	tab
•		2時間30分	ねかし※2 ねかし ねり 発酵 焼き上げ
• -	-	1時間55分	April   Ap
		2時間45分	tab     April (a)     April (April
		2時間55分	tab     April 120     発酵 成形     発酵 成形     焼き上げ (成形は、スタートして 80 分後に自分で)
		2時間55分	tab tab 発酵 成形 発酵 焼き上げ (成形は、スタートして 80 分後に自分で)
		35分	<mark>蒸し</mark> 追い蒸し
<b>•</b> -		1時間	ab (AD) 発酵 ●「いろいろなパン」(P.51)
		45分	発酵 発酵 ab
• (		7時間 (+24時間*5)	ねかし※2 ねり 発酵 ねり 発酵 焼き上げ
• -		4時間 (+24時間* <sup>5</sup> )	<b>Ab</b> 発酵 <b>Ab</b> 発酵 ●「いろいろなパン」(P.51)
		1時間	ab
_		1 時間30分	
		1 時間	炊く <sup>ふた</sup> っく (ふたは、スタートして 50 分後に自分で開ける)
		15分	ab
		15分	ab
		15分	ab

<sup>※1</sup>予約時、「ねり」だけを予約直後に行い、待機します。 ※3省略されることがあります。 ※2予約時、次の工程まで待機しています。

最大11時間そのまま動きません。

<sup>※4</sup>省略されることがあり、「ねり」が連続することがあります。 ※5材料の生種をつくるのに、24時間かかります。

# パンの基本材料

基本材料の他に、お好みの食材を加えてアレンジパンをつくることもできます。 (つくりたいパンによって材料や分量は変わります)

## 小麦粉

(強力粉・小麦粉)





水と練ると、たんぱく質が結合して グルテンを生成します。



- ●ふるう必要はなし。
- ●たんぱく質の量に差があるため、種類によって膨らみ方が変わる。
- ●必ず「重さ」ではかる。(計量カップではからない)

## パン作りには

たんぱく質を多く (12~15%) 含む強力粉が 基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

## 油脂

(バター、無塩バター、 マーガリン、ショートニング)





キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●溶かさずに固形のまま使う。※無塩バターがおすすめ。

## 乳製品

(スキムミルク・牛乳)





パンの味や香りをよくしたり色つやのあるパンにします。

また、パンがかたくなるのを防ぎます。



●牛乳を使うときは、入れた分量だけ 水を減らす。

## 水



小麦粉に加えて練ることによって、 グルテンを生成します。



- ●次のときは冷水 (約5°: 氷水くらい の温度) を使う。
  - ・早焼き食パン
  - ・フランスパン
  - ・ライ麦パン
  - ・全粒粉パン
  - ・メロンパン
  - ・デニッシュ風食パン
  - ・室温が 25℃以上のとき
- ●アルカリ性の水は適していません。

## 糖分

(砂糖、黒砂糖、はちみつ)





パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を 促します。また、風味や香り、表皮の 焼き色をよくします。

●粒の大きいものは、細かい粒になるようにつぶす。



- ●分量を増やすと、焼き色はやや濃くなり、減らすとやや薄くなる。
- ●低カロリー甘味料は使えません。

## 塩





味付のほか、歯ごたえのあるパンにします。

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

## 卵



味·香り·色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もあります。

## パン用酵母



パン用酵母は糖分を栄養として活動 し、炭酸ガスを発生させパンを膨らま せます。









発生した炭酸ガスを 包み込んで膨れる



●酵母は生きています。

新鮮さによって膨らみ方にも差が出るので、賞味期限内のものを使い、 必ず密封して冷蔵庫で保存してください。

●ドライイーストは、湿気を吸うと急激に膨らませる力が低下します。

## ドライイースト

ふんわり食感のパンづくり には、通常、予備発酵のい らないドライイーストを使 います。



※生イーストやベーキングパウダーは使えません。

●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。(分包またはスティックタイプが保存に便利)

## 天然酵母パン種(元種)

独特のもっちり食感の天然 酵母パンづくりには、天然 食物(果物・野菜類など)から 培養された酵母を使います。 パン種は「生種」(P.57)で 発酵させ、生種にしてから 使います。



●発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。(50g×5袋入り)

▶申し込み先: 富澤商店(042)776-6488

## 米粉

(グルテン入り/なし)



米粉はパンを膨らませるために必要なたんぱく質を含んでいないため、そのまま使用しても、米粉だけではパンをつくることができません。コースによって粉を使い分ける必要があります。

## [米粉パン/小麦入り]をつくりたいときは

- ●グリコ栄養食品「米粉パン用ミックス粉 (グルテン入り)」または「福盛シトギミックス 20A」をお使いください。
  - http://www.glico.co.jp/eishoku ●商品・購入に関するお問い合わせは (0120)301-447

➡申し込み先:グリコ栄養食品

●「パン用米粉」(小麦から取り出したグルテンを添加した米粉)です。

## [米粉パン/小麦なし]をつくりたいときは

- ●グリコ栄養食品「米粉パン用ミックス粉 (グルテンフリー)」または「福盛シトギ2号」をお使いください。
  - ➡申し込み先:グリコ栄養食品

http://www.glico.co.jp/eishoku

- ●商品・購入に関するお問い合わせは (0120)301-447
- ●グルテンが入っていない粒子の細かい米粉です。



※パン用米粉には、小麦成分 (グルテン)が含まれるため、 小麦アレルギーの方は 食べることができません。

※必ず材料やお手入れ方法に 注意し、医師と相談のうえ お使いください。

## ベーキングパウダー

蒸しパンやケーキをつくるときに使います。 ※食パンやソフト食パンなどに入れても膨らみません。

※グルテンとは・・・

小麦粉に水を加えて練ることによって、小麦粉の中のたんぱく質が結合したもの。

グルテンは、パン用酵母の活動によって発生する炭酸 ガスを包み込んで膨れ、パンの組織をつくります。

# パンの基本材料 (続き)

## 付属のスプーンすりきり1杯当りの重さの目安

	大スプーン	小スプーン
砂糖	約8.5 g	約3g
スキムミルク	約6g	約2g
塩		約5g
ドライイースト		約2.8 g
元種	約10g	
生種	約12.5 g	

## 材料の配合や種類を変えたいときは…

次の量を目安に、お好みに合わせて変えられます。

材料	増やしたい	減らしたい
バター	約2.5倍まで	約%まで
砂糖	約2倍まで	約%まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい
塩		入れなくてもよい (天然酵母パン、 米粉パン(小麦入 り)は約½まで

- ●砂糖を増やすと、焼き色は濃くなります。減らすと淡く なり、高さも低くなります。
- ●塩を入れないと歯ごたえに欠けたパンになります。 天然酵母は酵素活性が強く、塩には酵素活性を抑える働 きがあります。塩がないと酵素が働き、グルテンを切る ためパンがうまくできません。
- ●バターの代わりにマーガリン、砂糖の代わりにはちみつ、 スキムミルクの代わりに牛乳なども使えます。(P.12) ・はちみつは25gまでにする
- ・スキムミルク大 1 は牛乳 70mL 相当です

## 卵や牛乳を入れたいときは…

卵や牛乳の量だけ、水を減らします。

- ・卵(1個まで)
- ・牛乳(水量の半分まで)

- ●計量カップに卵などを入れてから水を 加えてはかる。
- ●予約は使わない。 (夏場に腐敗するおそれ)



## すべての基本材料とドライイーストが1回分ずつパックになった パンミックス





- · 「食パン | (食パン、早焼きパン、白パン、) \ デニッシュ風食パンに
- ・「食パンスイート」 (食パン、早焼きパン、デニッシュ風食パンに)
- · 「ソフト食パン | (ソフト、白パン、デニッシュ風食パンに)
- ・「フランスパン丨 (フランスパンに)

パンケースに ①パンミックスを入れる ②袋に記載されている量の水を



イースト容器に ③ドライイーストを入れる

入れる

●販売店や、パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 (詳しくは裏表紙)

# アレンジ具材について



アレンジの材料や分量の目安を、基本の食パン (P.16) を基にご紹介します。

基本材料の他に、お好みの食材を加えて アレンジパンをつくることもできます。

## 基本の材料に













最初から



: 小麦粉の重さの約 15~20% (目安:50g)

例)・にんじん→すりおろす

- かぼちゃ→ゆでて、つぶし、 冷ます
- ほうれんそう→ゆでて、みじん 切り、冷ます

## 米粉などの穀類



: 小麦粉の重さの約10~20% (目安:30g)

例)・米粉・オートミール

・白玉粉・ライ麦・全粒粉 · きな粉 · ごま

:水の分量まで

例)・オレンジ・りんご

・トマトなどの 100% 果汁 →冷蔵庫でよく冷やしておく

果汁

## 小麦粉の 量を…



(そのまま変えない)

## 穀類の 重さ分だけ減らす

例) 「ライ麦 30g(250gの12%) L 小麦粉 220g

(そのまま変えない)

## 水の量を…



野菜の重さ分の 80%だけ減らす チーズの時は そのまま変えない

例) r ゆでたかぼちゃ 50g L水 140mL (180mL - 50g O 80%)

●予約は使わない


## (そのまま変えない)

## 果汁の 量だけ減らす

例) <sub>□</sub>オレンジ果汁 100mL -水 80mL (180mL - 100mL)

●予約は使わない

# 基本の食パンを焼いてみよう





# パンケースを取り出して



- ①パンケースを 矢印方向に ひねる。
- ②上に取り出す。
- ③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。



<u>uuuuu</u>		
「食パン」	81kcal(6枚切1枚分)	
強力粉	250g	
バター	10g	
砂糖	大2(17g)	
スキムミルク	大1(6g)	
塩	小1 (5g)	
水 <sup>※</sup>	180mL	
ドライイースト	小1 (2.8g)	
※室温25℃以上のときは、 約5℃の冷水を10mL減らして使う。		

●ソフト食パンなどの基本配合 ▶ P.21

# パンケースに、ドライイースト以外の



- ①強力粉など(ドライイ ースト以外)を中央を 高くして入れる。
- ②水を、周囲に回しなが ら入れる。




③パンケースを 戻す。

ふた

- ④矢印方向へ 回して 固定する。
- ⑤ふたを閉める。

# ライイーストを入れる



## ドライイースト」を選ぶ



- ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ=
- 米粉= ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「食パン」を選ぶ





- ■他の食パンの種類を選ぶとき ⇒ メニュー (P.21)
- ■レーズンなどの具を入れるとき **レーズン** (P.18)
- ■焼き色を選ぶとき
- ■出来上がり時刻を予約するとき → 予約 (P.20)
- スタートする







焼き色 (P.20)

- ●出来上がり時刻の目安。
- ●ドライイーストを入れたあとは、ふたを開けないでください。 ドライイーストがこぼれ出ます。 ただし、レーズンなどの具を手で入れるときは、ドライイーストの 投入が終わっているため、ふたを開けることはできます。

焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



- ①「取消」を押し ②電源プラグを 抜く。
- ふきんなどを敷いた台の上に パンケースを取り出し、

冷ます(2分程度)

※パンケースの置き場所に注意する。 (パンケースが熱くなっています) ※時間がたつとパンがしぼんで腰折れします。

# パンを取り出し、



- 取っ手根元を持ち、強く数回振る ※ナイフ、フォーク、はしは使わ ない。(フッ素樹脂を傷めます)
- ●取り出したあと、パンケース内にパン 羽根があるか確認してください。 ないときは、パンの中(底部分)に 入っているため、取り出してください。



足つき網など

そのままパンを切ると、 パン羽根に傷が付きます

# 便利な機能

## お好みの具入りパンをつくる「レーズン」

レーズンやくるみなど、お好みの具をセットして自動で投入できます。

バナナやチョコレートなどの自動で投入できないもの(P.19)は、ピッピッと鳴ったら、ご自分で入れてください。 各メニュー配合をお守りください。守らないと具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや 煙が出ることがあります。

## 自動で投入する(ベーカリーにおまかせ)

進備 レーズン・ナッツ 容器にお好みの 具を入れておく。

> 容器に入れる量は、 合わせて 60g まで




(1)「レーズン」を押して 「あり | を選ぶ(「あり」を点滅させる)





2 スタートする



(具が自動で投入される)

- ●レーズン・ナッツ容器に少量の材料がくっついて 残ることがあります。
- ●砂糖でコーティングされたフルーツなどは、夏場 や予約を使ったときに、砂糖が溶けて投入されな いことがあります。

## 自動投入できる材料


乾燥しているもの、溶けにくいもの

ドライフルーツ (60gまで)



⇒ 5mm角以下に

オレンジピールなど





**→** 5mm 角以下に 砕く

グリーンピース※ (30gまで)



⇒ 水分をよくふき 取る

オリーブ※ (20gまで)



→ 種をとり、¼に 刻み、水分をよく ふき取る

ベーコン\* (50gまで)



10mm幅に刻む

サラミ※ (50gまで)



**→** 5mm角以下に 刻む

※予約してつくるときは、使わないでください。 (特に夏場などは腐敗の原因となります)





●レーズンなどの具を入れるとき

自動投入できない材料(容器にくっ付き、投入されにくいもの)

水け・粘りけがあるもの、溶けやすいもの

## ■自動で投入できないものは手で投入してください

## ブザー(♪)を鳴らして、手で投入する

「「レーズン」を押して 「あり ♪ 」を選ぶ(「あり ♪ 」を点滅させる)





(2) スタートする



(3) ピッピッと鳴ったら ふたを開ける



(4) パンケースに 具を入れ、 ふたを閉める

3分後 (③で、ピッピッと) 鳴ってから

ブザーが鳴り、 自動的に再スタート

●レーズン・ナッツ容器は 開いたままになります。



●たんぱく質分解酵素の 働きが強い種類の生の 果物を投入すると膨ら みません。

・メロン ・キウィ ・いちじく ・マンゴー

> ・パイナップル ・パパイヤ など

アルコール漬けフルーツ

たまねぎなど刻んだ野菜



チーズ、 チョコレートなど





※ごまなど小さい材料は、 最初からパンケースに 入れる。

(小麦粉の重さの約20%まで)

●材料を多く入れるほど、パンの膨らみが悪く なります。

## ■具入りパンをつくるとき、具を入れる タイミングは…

ピッピッ音が鳴る時間は、メニューや室温に より変わります。

#### 「ドライイースト | コース

・食パン :約50分~1時間30分後

・食パン早焼き:約30分後 ・ソフト :約2時間30分~3時間後

:約30分~1時間10分後 ・フランス ・ライ麦 :約1時間25分~2時間45分後

:約1時間25分~2時間45分後 全粒粉

・メロン :約35分後 ・パン生地 :約15~30分後

#### 「天然酵母」コース

・食パン :約3時間20~30分後 ・パン生地 :約3時間20~30分後

#### 「米粉」コース

・小麦入り :約40~50分後 ・小麦なし :約30~40分後



## こんな材料に気を付けて!

●かたかったり大きな材料を入れると、パンケースなどの フッ素樹脂被膜がはがれることがあります。 取り扱いにご注意ください。

※フッ素樹脂被膜のはがれは、人体への影響など問題は ありません。

・シリアル

・フルーツグラノーラ


・コーティングされたナッツ類 ・メープルシュガークランチ

・パールシュガー

・あられ糖

など

# 便利な機能



## お好みの焼き色に調整する「焼き色」

焼き色を「淡」・「標準」・「濃」の3通りに設定できます。

(1)「焼き色」を押して お好みの焼き色を選ぶ





● 「焼き色」が設定できるコース **⇒** (P.11)

## 指定した時刻に焼き上げる「予約」

朝、焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。(現在時刻が合っているか確認してください)

(1) 「予約」を押す





② 焼き上がり時刻に合わせる



3 スタートする (予約完了)





- 「レーズン | や 「焼き色 | 機能を使うときは
- ①「レーズン」「焼き色」を設定
- ②「予約」を設定

#### ●予約できる時刻の目安

#### 「ドライイースト」コース

・食パン : 4時間 10分~ 13時間後 ・ソフト : 5時間 10分~13時間後 ・フランス:5時間10分~13時間後 ・ライ麦 : 5時間 10分~ 13時間後 ·全粒粉 : 5時間 10分~ 13時間後

#### 「天然酵母」コース

・食パン : 7時間 10分~10時間後

#### 「米粉」コース

・小麦入り:2時間40分~13時間後 ・小麦なし:2時間5分~13時間後

※予約できない時刻には合わせられません。

# 食パンを焼く 早焼き

ソフト



①パンケースに、パン羽根をセットする。

- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

「早焼き食パン」 200kcal (6枚切 1枚分)		
強力粉	280g	
バター	10g	
砂糖	大2(17g)	
スキムミルク	大1(6g)	
塩	小1(5g)	
冷水(5℃)※	200mL	
ドライイースト	小1½ (4.2g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして 使う。		

「ソフト食パン」187kcal(6枚切1枚分)			
強力粉	250g		
バター	15g		
砂糖	大2(17g)		
スキムミルク	大1(6g)		
塩	小1 (5g)		
水*	180mL		
ドライイースト	小1 (2.8g)		
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 10mL減らして使う。			

## 「ドライイースト」を選ぶ



天然酵母■ スチーム/ハーフ= 米粉■ ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「早焼き」または「ソフト」を選ぶ



※「早焼き」を選んだ とき

- ■レーズンなどの具を入れるとき **レーズン** (P.18)
- ■焼き色を選ぶとき
- ★ 焼き色 (P.20)





ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す

準備 ①パンケースに、パン羽根をセットする。

- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

フランスパンは、他のメニューに比べて取り出しにくいことがあります。下記手順4に従って取り出してください。

#### 材料

#### 「フランスパン」153kcal(6枚切1枚分) 225g 強力粉 薄力粉 25g

小1(5g) 冷水(5℃)※ 190mL ドライイースト 小½(1.4g)

※室温25℃以上のときは、10mL減らして 使う。

●室温が30℃以上になると出来栄えが悪く なります。



## 「ドライイースト」を選ぶ



ドライイースト スチーム/ハーフ= 米粉= ケーキ/もち/あん

うどん・パスター

## 「フランス」を選ぶ






■レーズンなどの具を入れるとき **> レーズン** (P.18)



## スタートする



ピッピッと鳴ったら 「取消」を押して 取り出す

> ■フランスパンを取り出すには… 下にタオルなどを敷き、手を台に 当てるように強めにトントンと 下に動かす。(右図参照)



## ライ麦



**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。

- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

### 材料

#### 176kcal 「ライ麦パン」(ライ麦粉50%) (6枚切1枚分) 125g 強力粉 ライ麦粉※1 125g バター 5g 砂糖 大2(17g) 小1(5g) プレーンヨーグルト 85g 冷水(5℃)※2 80mL ドライイースト 小½(1.4g) ※1 粉状の粒度の細かいものがおすすめです。

- ※2 具材を入れるときは、10mL増やして使う。 ●室温が30℃以上になると出来栄えが悪くな
- ります。 ●室温が25℃以上のときは、予約は10時間 以内をおすすめします。 (酸味が強く、出来栄えが悪くなります)



## 「ドライイースト」を選ぶ



天然酵母■ スチーム/ハーフ=

米粉■ ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「ライ麦」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき 

レーズン (P.18)



## スタートする





## ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す

- ■粉量に対するライ麦粉の割合は
- 21~50%で。
- ▶ 20%以下は「食パン」で焼いてください。
- ※ライ麦の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。
- ■ライ麦粉は

粒度が粗くなるほど、パンの高さが低くなります。

※ライ麦の種類により、パンの出来栄えや膨らみに差が出ます。

食パンを焼く

フランス

ライ麦



- **準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。
- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

#### 「全粒粉パン」(全粒粉50%) (6枚切1枚分) 全粒粉 (パン用) ※1 125g 強力粉 125g バター 10g 砂糖 大2(17g) 大1(6g) スキムミルク 塩 小1(5g) 冷水(5℃)※2 200mL ドライイースト 小1 (2.8g)

- ※1 お菓子用(薄力粉タイプ)や小麦以外の全粒粉では焼けません。
- ※2 室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。
- ●室温が30℃以上になると出来栄えが悪く なります。



日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい おいしい小麦全粒粉」を使うときは 分量に注意!

バター ………… 15g ドライイースト… 小¾ (2.1g) 冷水 (5°C) ※ … 210mL (予約すると きは200mL) に変更 ※ 室温25°C以上のときは、10mL減らして使う。

## ▲ 「ドライイースト」を選ぶ



ドライイ-スト 天然酵母 スチーム/ハーフ 米粉 ケーキ/もち/あん うどん・パスタ

↑「全粒粉」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき **→** レーズン (P.18)

2 スタートする





ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す

■粉量に対する全粒粉の割合は

30~100%で。 グラハム粉は30~40% 日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい おいしい全粒粉」は30~50%

- → 30%未満は「食パン」で焼いてください。
  ※全粒粉の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。
- ■グラハム粉(粗びき粉)を使うときは
  - ●①水を20mL減らし、一晩冷蔵庫内で分量の水につけておく。 (吸水させるため)
  - ②つけた水ごとパンケースに入れる。
  - ③室温が25℃以下のときは、パンケースに入れる前に水を 10mL追加する。

※全粒粉の種類により、パンの出来栄えや膨らみに差がでます。

## デニッシュ



**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。

- (P.16) ② (ドライイーストと後入れ用バター以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

## 材料

「デニッシュ風食パ	357kcal
17ーツンユ風及ハ	<b>ン」</b> (6枚切1枚分)
強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3(25.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
卵(溶く)	M寸%個(25g)
冷水(5℃)	160mL
ドライイースト	小1(2.8g)
後入れ用バター	110g
(無塩バターがおすす	め)

#### ■後入れ用バターは前日に準備!

- ①バター(後入れ用)を1cm角に切る。
- ②くっつかないように離してラップで包むか、密閉容器に入れる。
- ③1晩(10時間)以上、冷凍する。
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰します。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4で10分経過したときは バターを入れていなくてもブザーが鳴り、 自動的に再スタートします。 (それ以降にバターを入れても混ざらず、) デニッシュ風にはなりません
- ■レーズンなどの具を入れるときは 後入れ用バターと同時に入れます。
- (P.14) も使えます! 材料のうち、卵、冷水、ドライイースト、 後入れ用バターの分量は上記に従って ください。

■食パンミックス・ソフト食パンミックス

## 「ドライイースト」を選ぶ



ドライイ-スト 天然酵母 スチーム/ハーフ 米粉 ケーキ/もち/あん うどん・パスタ

フ「デニッシュ」を選ぶ



スタートする



ピッピッと鳴ったら、10分以内に ふたを開けて、

後入れ用**バターをほぐして入れる** 

●「取消」を押さない

## ふたを閉めて **再度、スタートする**





ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す 食パンを焼く

全粒粉

デニッシュ



- **準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。
- (P.16) ② (ドライイースト以外の)米粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 必ず「福盛シトギミックス 20A」 または 専用のミックス粉をお使いください。 (P.13)

「米粉パン」(小麦入り)	192kcal (6枚切1枚分)
米粉 <b>(福盛シトギミックス20A)</b>	250g
バター	20g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1 (5g)
水*	190mL
ドライイースト	小1½(4.2g)
※室温25℃以上のときは、 使う。	約5℃の冷水を

<ミックス粉を使うとき>	192kcal (6枚切1枚分)
米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)	300g
水**	200mL
ドライイースト	小1½(4.2g)
※室温25℃以上のときは、 使う。	約5℃の冷水を

- ●室温が25℃以上の場合は、予約を使うと 出来栄えが悪くなります。(P.73)
- ●室温が30℃以上の場合は、必ず粉などの 材料を冷蔵庫で冷やしてください。

#### ■粉量に対する米粉の割合は

21~100%で。

▶ 20%以下は「食パン」で焼いてくださ L)

## 「米粉」を選ぶ



## 「小麦入り」を選ぶ





- ■レーズンなどの具を入れるとき 

  レーズン (P.18)
- ■焼き色を選ぶとき
- 焼き色 (P.20)

## スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す



## 米粉:小麦なし



- **準備** ①もち粉と水あめの糊をつくる。(ミックス粉を使うときは必要なし)
  - ②パン羽根をセットしたパンケースに、もち粉と水あめの糊(ミックス粉を使うときは水)を入れる。
  - ③米粉・砂糖・塩を入れる。
  - ④粉の頂にくぼみをつくり、そこにオリーブ油を入れる。

(ミックス粉を使うときはショートニングを入れる。くぼみはつくらなくてよい。) ⑤パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料 必ず「福盛シトギ2号」または専用の ミックス粉をお使いください。(P.13)

<b>「米粉パン」</b> (小麦なし)	227kcal (6枚切1枚分)
もち粉と水あめの糊*	270g
米粉(福盛シトギ2号)	300g
砂糖	大1 (8.5g)
塩	小1 (5g)
オリーブ油	小さじ2(8g)
ドライイースト	小1½(4.2g)

#### \*もち粉と水あめの糊のつくりかた

┌もち粉 小さじ½	
水あめ 45g	
└水 小さじ1+22	OmL

- ①深さのある耐熱容器にもち粉小さじ%を入 れ、水小さじ1で溶く。
- ②電子レンジ(600Wで30~40秒)で加熱 する。(ぷくぷくと膨らむまで)
- ③取り出し、約1分かき混ぜ、水あめ45gを 加えてよく混ぜる。 ④水を220mL追加し、さらにかき混ぜる。
- (全量で270gにする) ●加熱時間は電子レンジの種類により調整し
- てください。 ●もち粉を加熱し、とろみをつけ、水あめを いっしょにかくはんすることでパンが膨ら み、もっちりした食感になります。

<ミックス粉を使うとき>	227kcal (6枚切1枚分)
水※	290mL
米粉パン用ミックス粉(グルテンフリー)	300g
砂糖	大2(17g)
塩	小1 (5g)
ショートニング	30g
ドライイースト	小1½(4.2g)
※最初に入れる。	



ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ= 米粉■ ケーキ/もち/あん うどん・パスター



## 「小麦なし」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき > レーズン (P.18)

## スタートする







## ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す

- ●必ず左記材料と分量をお守りください。 油の種類を変えるとうまくできません。 ・スキムミルクや乳製品を入れると、う まくできません
- ●レーズンなどの具を入れる場合、材料によ ってはパンの膨らみが悪くなったり、パン 生地への混ざりが悪くなることがあります。
- ●生地はドロッとしてやわらかくなります が、問題ありません。



※天面が白く平らに焼き上がります

26

27

食パンを焼く

| 米粉(小麦入り/小麦なし)

# 食パンを焼く ドライイーストコースで… アレンジ食パン

●エネルギー目安表示 6枚切1枚分

<b>「ごはんパン」</b> …「食パン」を使って	189kcal (ごはん150gのとき)
強力粉	200g
バター	8g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
冷めたごはん (白米) ●玄米やサフランライスでもよい	100~150g
水*	150mL
ドライイースト	小¾ (2.1 g)
※室温25℃以上のときは、10mL減ら	して使う。(5℃の冷水)

「米粉配合食パン」…「食パン」を係	走って 181kca
強力粉	200g
米粉(市販の上新粉でもよい)	50g
バター	10g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1 (5g)
水*	180mL
ドライイースト	小1 (2.8g)
※室温25℃以上のときは、10mL減ら	して使う。(5℃の冷水

「果汁パン」…「早焼き」を使って	220kcal
強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小¾ (3.8g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
トマト 100%果汁(冷蔵庫で冷やす)※	130mL
ドライイースト	小1¾ (4.9g)
*ミックスベジタブル	70 g
(ゆでて水けを切り、室温まで冷ます)	
※室温25℃以上のときは、10mL減	らして使う。

\*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「オリーブパン」	
…「食パン」・「ソフト	」を使って 185kcal
強力粉	250g
バター	10g(ソフト食パンは15g)
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
ハーブ (乾燥)	少々
水*	180mL
ドライイースト	小1 (2.8g)
*オリーブ	20 g
※室温25℃以上のときは、	10mL減らして使う。(5℃の冷水)

\*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「パネトーネ」…「早焼き」を使っ	T 234kcal
強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小1 (5g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
冷水(5℃)※	130mL
ドライイースト	小1¾ (4.9g)
*お好みのドライフルーツ	60 g
※室温25℃以上のときは、10mL減ら	して使う。(5℃の冷水)

\*「レーズン | 機能を使う。(P.18)

「ひまわりの種&ハニーパン」	
…「食パン」・「ソフト」を使って	218kcal
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
はちみつ	大さじ1(21g)
水*	180mL
ドライイースト	小1 (2.8g)
*ひまわりの種	20 g
※室温25℃以上のときは、10mL減ら	して使う。(5℃の冷水)

\*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「オニオン&ベーコンパン」	
…「食パン」を使って	224kcal
基本配合(食パン)※	
*たまねぎ(みじん切り)	50g
*ベーコン(1cm幅)	60 g
※ 10mL水の量を減らす。 (室温25℃以上のときは、5℃	の冷水を使う)

\* 「レーズン」機能を使う。 ▶ 手で入れる (P.19)

#### 「ブルーベリーパン」 …「食パン」・「ソフト」を使って 基本配合(食パンまたはソフト食パン)

60g

\* 「レーズン |機能を使う。(P.18)

\*ブルーベリー(乾燥)

「 <b>ナ</b> のナルナ トネナのデー…?・-	
「さつまいもとごまのデニッシュ	
…「デニッシュ」を使って	378kcal
基本配合(デニッシュ風食パン)	,
*さつまいも(1cmの角切り)	50g
<b>*</b> 黒ごま	大さじ1(10g)

\*「後入れバター」を加えるときに入れる。(P.25)

## **. † 5 U j i** 辻調グループ校

●エネルギー目安表示 6枚切1枚分

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校 〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

www.tsujicho.com



<b>「ビアブロート」</b> …「フランス」を使っ	って 169kcal
·	200g
	50g
	小1 (5g)
黒糖 (粉末)	大1(8.5g)
*クミンシード(なくてもよい)	小さじ1
ノンアルコールビール (5℃) *	190mL
ドライイースト	小½(1.4g)
ボウルなどに入れて混ぜ、炭酸を軽く抜く。	

\*最初からパンケースに入れる。



<b>「セサミブレッド」</b> …「フランス」を使	って 176kcal
強力粉	225g
薄力粉	25g
白ごま(ペースト)	15g
 塩	小1(5g)
<b>*</b> 白ごま	大さじ1 (9g)
冷水(5℃)※	190mL
ドライイースト	小½(1.4g)
※室温25℃以上のときは、10mL減ら	 っして使う。

\*最初からパンケースに入れる。



	195kcal	
<b>「イタリア風パン」</b> …「フランス」を使って		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	225g	
薄力粉	25g	
 塩 	小1 (5g)	
エクストラバージンオリーブ油	大さじ2(24g)	
冷水(5℃)※	170mL	
ドライイースト	小½(1.4g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。		

お好みで、5mm角に刻んだ赤パプリカ(またはドライト マト)20gとオリーブ20g(またはドライバジル小さじ1) を入れてもよい

→ 「レーズン」 機能を使う。 (P.18)



「くるみ・レーズン入りライ麦パ: …「ライ麦」を使って	ע <b>ן</b> 216kcal
·	150g
 ライ麦粉	100g
バター	5g
	小1(5g)
はちみつ	25g
プレーンヨーグルト(無糖)	85g
冷水(5℃)	90mL
ドライイースト	」小¾ (2.1g)
*レーズン	30g
<b>*</b> くるみ	20g

\*「レーズン」機能を使う。(P.18)

# 食パンを焼く ドライイーストコースで… アレンジ食パン



150kcal(6枚切1枚分)

ポーリッシュ種 (発酵種)		
┌水(約25℃)	100mL	
ドライイースト	小¼(0.7g)	
- 強力粉	100g	
<sub>厂</sub> 強力粉	100g	
A 全粒粉	50g	
塩	小1(5g)	
- 冷水 (5℃) ※	90mL	
ドライイースト	小½(1.4g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。		

#### ポーリッシュ種 (発酵種) を使わないとき

強力粉	200g	
全粒粉	50g	
塩	小1(5g)	
冷水(5℃)※	190mL	
ドライイースト	小½(1.4g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。		

#### 材料 157kcal(6枚切1枚分)

#### ポーリッシュ種(発酵種)

\*パン・ド・カンパーニュと同じ - 強力粉 75 g ライ麦粉 75g 小1(5g) 塩 プレーンヨーグルト(無糖) 50g - 冷水 (5℃) ※ 40mL ドライイースト 小¾(2.1g)

#### ポーリッシュ種 (発酵種) を使わないとき

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

強力粉	175g	
ライ麦粉	75g	
塩	小1 (5g)	
プレーンヨーグルト(無糖)	50 g	
冷水(5℃)※	130mL	
ドライイースト	小1 (2.8g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。		

# パン・ド・カンパーニュ

## ポーリッシュ種(発酵種)をつくる

- ①ボウルに水とドライイーストを入れ、泡立て器でかき混ぜ て溶かす。
- ②①に強力粉を加え、ゴムべらなどで、粉けがなくなるまで 混ぜ合わせ、均一な状態にする。(ポーリッシュ種の出来上 がり温度が約20~30℃になるようにする)
- ③ボウルごとラップまたはビニール袋で包み、室温で60分 置いてから、冷蔵庫で8~18時間置いておく。

## 「フランス」を選んで焼く

- ④パンケースにパン羽根をセットし、Aとポーリッシュ種を 入れ、本体にセットする。
- ⑤イースト容器にドライイーストを入れ、「フランス | を選び **-**スタ→ を押す。

## 取り出す

⑥P.22 手順4の要領で取り出す。

少し手間がかかりますが、ポーリッシュ種を使うと本格的な パン・ド・カンパーニュになります。 ポーリッシュ種を使うときは、予約は使わないでください。 簡単につくりたいときは、ポーリッシュ種を使わないときの 配合で!パン羽根をセットしたパンケースにドライイースト 以外の材料を入れ、イースト容器にドライイーストを入れます。 「フランス | を選んで「スタート | を押してください。

## ヴァイツェン ミッシュブロート !!!!

## ポーリッシュ種(発酵種)をつくる

パン・ド・カンパーニュ①~③の手順でつくる

## 「ライ麦 | を選んで焼く

- ④パンケースにパン羽根をセットし、Aとポーリッシュ種を 入れ、本体にセットする。
- ⑤イースト容器にドライイーストを入れ、「ライ麦 | を選び -スタート を押す。

ポーリッシュ種を使うときは、予約は使わないでください。 簡単につくりたいときは、ポーリッシュ種を使わないときの 配合で!パン羽根をセットしたパンケースにドライイースト 以外の材料を入れ、イースト容器にドライイーストを入れます。 「ライ麦」を選んで「スタート」を押してください。

## 米粉コースで… アレンジ食パン

#### 浅田先生からのアドバイス

モチモチとした食感が特徴の米粉でつくる食パンは、和食材との相性が抜群! オリジナルの具材でいろいろなアレンジを楽しんでください。



●エネルギー目安表示 6枚切1枚分

.t s u j i





## 194kca 「桜えび入り米粉パン」 …「米粉:小麦入り」を使って 米粉パン用ミックス粉(グルテン入り) \*干し桜えび(空いりする)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。 \* 「レーズン | 機能を使う。 **⇒** 手で入れる (P.19)

#### \_\_\_\_\_\_ 200kca 「黒ごま入り米粉パン」 …「米粉:小麦入り」を使って 大さじ1(9g) 200mL 小 1½ (4.2g) ※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

\* 「レーズン | 機能を使う。 **⇒** 手で入れる (P.19)



「ジャ <b>コわかめ米粉パン」</b> …「米粉:小麦入り」を使って	199kcal
米粉パン用ミックス粉(グルテン入り) * ちりめんじゃこ(空いりする)	300g 20g
* 乾燥カットわかめ(水で戻して絞る) 水** ドライイースト	4g(乾燥量) 200mL 小 1 ½ (4.2g)
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷	<del></del> 水を使う。

\*「レーズン」機能を使う。 ⇒手で入れる (P.19)



「ゆず米粉パン」	201kcal
…「米粉:小麦入り」を使って	
米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)	300g
*ゆずジャム(ゆず茶用)	30g
水※	190mL
ドライイースト	小1½(4.2g)
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷	 水を使う。

\*最初からパンケースに入れる。

# メロン

# 食パンを焼くメロン



## 準備 ①クッキー生地をつくり、冷蔵庫に入れる。(P.33 ①~⑥)

- (P.16) ②パンケースに、パン羽根をセットする。
  - ③ (ドライイースト以外の)小麦粉・水などを入れる。
  - ④パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

#### 「メロンパン」 289kcal(6枚切1枚分) 150g 強力粉 バター 15g 砂糖 大2(17g) スキムミルク 大1(6g) 小½(2.5g) 冷水(5℃) 90mL ドライイースト 小¾(2.1g)

<b>クッキー生地</b> (メロンパンの皮)		
バター 50g		
·····································	40g	
卵(溶く)	M寸½個(25g)	
薄力粉	100g	
ベーキングパウダー	3g	
バニラエッセンス	少々	
グラニュー糖(仕上げ用)	小さじ2~3	

- ●必ず上記分量をお守りください。 多すぎると生地がパンケースからあふれ、 焦げて、においや煙が出ることがあります。
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4で15分経過したときは 作業が終わっていなくてもブザーが鳴り、 自動的に再スタートします。
- ■手順4中(15分間)アレンジを加え、 バラエティパンをつくることができます。 **▶** P.34

## 「ドライイースト」を選ぶ



ドライイースト 天然酵母■ スチーム /ハーフ= 米粉■ ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「メロン」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき 

レーズン (P.18)

## スタートする





ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて

クッキー生地を載せる

- ①パン生地をパンケースの中央に置き直す
- ②卵を塗った面を下にしてクッキー生地を パン生地の上に載せる
- ③周囲を軽く押さえる(強く押し込まない)
- 4上からグラニュー糖を振りかける

● 「取消 | を 押さない





## ふたを閉めて 再度、スタートする





ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

## クッキー生地のつくりかた

#### 生地をつくる

- ①薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
- ②室温に戻したバターを木べらなどでクリーム状 にかくはんする。
- ③砂糖を少しずつ(2~3回 に分けて)加え、白っぽ くなめらかになるまで、 都度かくはんする。



- ④卵を3~4回に分けて少しずつ加え、都度かく はんする。最後にバニラエッセンスを加える。 ※卵は小さじ%残しておく
- ⑤①を加え、粉っぽさがな くなるまで、さっくりと 切るように混ぜる。



⑥生地がまとまったら、 なめらかな状態の円盤状 に形づくり、ラップで包 んで冷蔵庫で20分以上 ねかせる。



## 伸ばす

⑦めん棒で直径 14~15cm の円形状に伸ばす。 ※生地をラップで挟んで 伸ばすと、扱いが簡単。



⑧生地の片面に、残しておい た卵小さじ%を塗る。

## メロンパンをつくるコツ!

●クッキー生地に格子模様を つけても良いでしょう。

竹ぐしなどで深さ 1mm以下に 浅くつける。

深くつけるとクッキー生地が ひび割れ、ずり落ちます

●クッキー生地は、しなやかに 曲げられるくらいのかたさに して載せると上手に仕上がり ます。



# 「メロン」を使ってバラエティパンをつくる



1554kcal

	 -強力粉	200g		
	バター	15g		
	砂糖	大3(25.5g)		
A	スキムミルク	大1(6g)		
		小¾(3.8g)		
	卵(溶く)	M寸½個(25g)		
	└冷水(5℃)	110mL		
1	<sup>ド</sup> ライイースト	小1¼(3.5g)		
巻き込み用				
ドライフルーツ(ラム酒づけ)		100g		
牛乳		小さじ1 (5mL)		
シナモンシュガー		適量		
ア	'イシング用			
B N 粉砂糖		25g		
└水		小さじ%		

生地がべたついて 伸ばしにくいときは…

手やめん棒に強力粉を つけると伸ばしやすく なります。



## シナモンロール

## 「メロン | を選んでパン生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体に セットする。
- ②イースト容器にドライイーストを入れ、「メロン」を選び

## 生地を取り出す


- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。
- ●取消を押さない

## 伸ばす

④生地を(縦) 15cm×(横) 25cm に伸ばす。

## 成形する

- ⑤手前¾の部分に牛乳を塗り、シナ モンシュガーを振り、ドライフルー ツを散らす。
- ⑥手前からくるくると巻く。
- ⑦4等分の長さに切り、パンケース に入れる。



作業は 15 分以内で!

- **焼く** (再度 -75+ を押す)
- アイシングをつくる
  - ®Bをボウルに入れ、60°Cの湯煎にかけながら混ぜて アイシングをつくる。
- 仕上げ

⑨焼き上がったら、パンケースから取り出し、上から アイシングをかける。

#### バラエティパンをつくるときは…

パン生地と具材を合わせた重さは、600gまで!

※具材が多すぎると、膨らまなかったり、焼き不足になること があります

#### 水分の多い具材は避けて!

(煮詰めるなどして水分を飛ばし、常温になるまで冷ましておく) ※パン生地の発酵に影響します

#### 具材は事前に準備!

※作業時間は15分間です



4	44	15		
X	π÷	83	L	
T	"	7	Г	

206kcal(6枚切1枚分)

	 Γ強力粉	200g	
	バター	15g	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	大2(17g)	
Α	スキムミルク	大1(6g)	
	塩	小¾ (3.8 g)	
	抹茶	小さじ1(2g)	
	卵(溶く)	M寸%個(25g)	
	- 冷水 (5℃)	110mL	
ドライイースト		小1¼(3.5g)	
巻き込み用			
黒豆の甘煮		120g	

## 抹茶黒豆ロール

## 「メロン | を選んでパン生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体に セットする。
- ②イースト容器にドライイーストを入れ、「メロン」を選び **-**スタート を押す。

## 生地を取り出す

- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。
  - ●取消を押さない

## 伸ばす

④生地をパンケースの幅より小さめになるよう細長く伸ばす。

## 具を載せ、成形する

⑤汁気を切った黒豆をまんべんなく散らす。 ⑥手前からくるくると巻く。

⑦パンケースに入れる。

抹茶の代わりに ココアパウダーを。 チョコチップとスライス 焼く

アーモンドを巻き込めば ( -スタート を押す) お子様大好きチョコアー

モンドロールに。



材料

1134kcal(具材分は除く)

┌強力粉	200g
バター	35g
砂糖	大2(17g)
A スキムミルク	大1(6g)
塩	小¾ (3.8 g)
卵(溶く)	M寸½個(25g)
L冷水(5°C)	100mL
ドライイースト	小1¼(3.5g)
包み具材	12個(15g/個)

## お楽しみちぎりパン

## 「メロン」を選んでパン生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体に セットする。
- ②イースト容器にドライイーストを入れ、「メロン」を選び <mark>-スタート</mark>を押す。

## 生地を取り出す

- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。
- ●取消を押さない

## 成形する


④生地を12等分する。

## 具を包む

- ⑤切り分けた生地に ひとつひとつ具材を 包み込む。
- ⑥パンケースに入れる。

## 焼く

(再度 -スット を押す)



具材はお好み次第 (水分は厳禁!)



# 白パンをつくる



- **準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。
- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

「白パン」(没斤相当)	121kcal (6枚切1枚分)	
強力粉	150g	
無塩バター	10g	
砂糖	小1 (3g)	
塩	小½(2.5g)	
水あめ	15 g	
牛乳	60mL	
水**	50mL	
ドライイースト	小½(1.4g)	
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 5mL減らして使う。		

- ●糖分や乳製品の多い配合にすると、焼き 色が少し濃くなります。
- ½斤量が最大量です。
- ■食パンミックス、ソフト食パンミックス (P.14) でもできます。

(袋に記載されている ½量でつくってください)

- ※少し焼き色が付きます
- ※生地がやわらかいため、 打ち粉をしてください ※使い残したドライイーストは、発酵力が弱 まるため、袋の切り口を折り曲げてテープ などで密封し、冷蔵庫で保存してください。 (早めに使い切る)
- ※使い残したミックス粉は、吸湿、虫害などを防ぐため、必ず袋口を輪ゴムなどで閉めてください。(早めに使い切る)
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4~7で1時間経過したときは 作業が終わっていなくてもブザーが鳴り、 自動的に再スタートします。

▲ 「スチーム / ハーフ」を選ぶ



ドライイ-スト 天然酵母= スチーム/ハーフ=


米粉 = ケーキ/もち/あん = うどん・パスタ =

○「白パン」を選ぶ





スタートする





ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて パンケー 地 本 印 た

作業(4~7)は1時間以内に!

パン生地を取り出す

※パンケースは洗ってパン羽根を外す

● 「取消」を 押さない



## **パン生地を成形する**

- パン生地を手で押さえてガスを抜く (やさしく押す)
- ②スケッパーまたは包丁で2つに分割する
- ③切り口を中に入れ、表面がピンと張るように 生地を丸める(閉じ目はしっかりと閉じる)
- ④閉じ目が下になるようにスチームケースに 入れる






パンケースに水を60mL入れ 本体にセットする (取っ手は水平に倒しておく)~



**7** パンケースの上に スチームケースをセットする



ふたを閉めて 再度、スタートする





り ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して スチームケースを出し、パンを 取り出す

※すぐに取り出さないと、余熱で焼き色が濃くなります



- ●生地がべたついて扱いにくいときは、 打ち粉 (強力粉)を少量手につけて成形 してください。
- ●手順6でパンケースに入れる水について
- 水の量は正確にはかってください。水の量が少ないと焼き色が濃くなり、多いと火が通りにくくなります。
- パンが発酵しにくくなるため、冷水は使わないでください。冬場など水温が低いときはぬるま湯(目安:約40℃)をお使いください。
- ●水を入れ忘れると、焼き色が濃くなり 白パンにはなりません。
- ●電圧や室温の影響により、焼き色が濃くなることがあります。 手順6で入れる水の量を90mLに増やすと焼き色の濃さが和らぎます。 ※90mL以上は入れないでください

手順6で水の代わりに ぬるま湯(目安:約40°C) を入れると、よく発酵し、 よりふんわりとしたパンに なります。



■本体が冷めてからパンケースをお手入れする

※そのままにしておくと水あかが残ります

# 蒸しパンをつくる



#### **準備** ①生地をつくり、スチームケースに入れる。

- ②羽根を外したパンケースにぬるま湯(35~40℃)を100mL入れ、本体にセットする。 (取っ手は水平に倒しておく)
- ③パンケースの上にスチームケースをセットする。

#### 材料

「蒸しパン」	583kcal	
卵(溶く)	M寸½個(25g)	
砂糖	25g	
牛乳	75mL	
サラダ油	大さじ1(12g)	
A <sub>厂</sub> 薄力粉	75g	
L ベーキングパウダー	小さじ1(3g)	

●必ず上記分量をお守りください。

## 蒸しパン生地のつくりかた

- ①ボウルなどに卵、砂糖、牛乳、サラダ油 を入れ、よくかき混ぜる。
- ②合わせてふるったAを加え、なめらかに なるまでかき混ぜる。
- ※スチームケースの中で生地をかき混ぜ ることもできます。(蒸しパンのみ) 必ずゴムべらなどやわらかいもので 混ぜてください。

/ かたいもので混ぜると、スチーム 、ケースのフッ素樹脂が傷付きます



薄力粉、砂糖、 ベーキングパウダーは ホットケーキミックス 100gで代用できます

- ●パンケースに入れるぬるま湯の量は正確 にはかる。多すぎたり少なすぎたりする と出来栄えに影響します。
- ●ぬるま湯を入れ忘れると、焼き色が濃く なったり膨らみが悪くなります。
- ●本体やスチームケースにふきんをかけて 使わないでください。

## 「スチーム / ハーフ」を選ぶ



ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ=


米粉■ ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「蒸し」を選ぶ





## スタートする





ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して スチームケースを出し、約10分 そのまま置く(パンを取り出しやすくするため)

## パンを取り出す

■本体が冷めてからパンケースをお手入れする ※そのままにしておくと水あかが残ります



## 蒸し足りないときは「追い蒸し」

具材などを追加して蒸し足りないとき(竹ぐしを刺して生地が付 くとき) は蒸し上がり後、2回まで追い蒸しできます。

- ※「追い蒸し」を受け付けるのは蒸し上がり後、約15分です。 庫内温度が低くなると受け付けません。
- ※ 10分以上追い蒸しをするときは、追い蒸し開始前にパンケー スにぬるま湯を30~50mL追加してください。

## (1) 「スチーム / ハーフ」 を選ぶ



ドライイースト (食パン 天然酵母■ スチーム/ハーフ= 米粉= ケーキ/もち/あん うどん・パスター



## (2) 蒸す時間を合わせる





## 3 スタートする





■追い蒸しを取り消すときは・「取消」長押し

#### ●エネルギー目安表示 1個分



「抹茶蒸しパン」	616kcal
「卵(溶く)	M寸%個(25g)
A 砂糖	25g
牛乳	75mL
しサラダ油	大さじ1 (12g)
┌薄力粉	75g
B ベーキングパウダー	小さじ1(3g)
└抹茶	小さじ½
甘納豆	適量

Aを混ぜ、合わせてふるったBを加えて混ぜる。 蒸す前に甘納豆を散らす。

「黒糖蒸しパン」		587kcal
	- 卵(溶く)	M寸½個(25g)
Α	黒砂糖(細かくつぶす)	20g
	牛乳	60mL
	- サラダ油	大さじ1 (12g)
В	┌薄力粉	80g
	- ベーキングパウダー	小さじ1%(5g)

Aを混ぜ、合わせてふるったBを加えて混ぜる。

「ヨーグルト蒸しパン.	604kcal
┌卵(溶く)	M寸1個(50g)
A ヨーグルト	70g
し サラダ油	大さじ1(12g)
ホットケーキミックス	100g

「ココア蒸しパン」	640kcal
┌卵(溶く)	M寸%個(25g)
A 牛乳	75mL
サラダ油	大さじ1(12g)
「ホットケーキミックス	100g
B ココア	小さじ2(4g)
L チョコチップ	10 g
スライスアーモンド	適量

Aを混ぜ、Bを加えて混ぜる。 蒸す前にスライスアーモンドを散らす。

# ハーフ食パンをつくる



- **準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。
- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

## 材料

「ハーフ食パン」	112kcal (6枚切1枚分)
強力粉	150g
無塩バター	10g
砂糖	大1(8.5g)
塩	小½(2.5g)
スキムミルク	大½(3g)
水*	100mL
ドライイースト	小½(1.4g)
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 5mL減らして使う。	

- ½ 斤量が最大量です。
- ■食パンミックス、ソフト食パンミックス (P.14) でもできます。

(袋に記載されている ¼量でつくってください)

※少し焼き色が付きます

※生地がやわらかいため、 打ち粉をしてください ※使い残したドライイーストは、発酵力が弱 まるため、袋の切り口を折り曲げてテープ などで密封し、冷蔵庫で保存してください。 (早めに使い切る)

- ※使い残したミックス粉は、吸湿、虫害などを防ぐため、必ず袋口を輪ゴムなどで閉めてください。(早めに使い切る)
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4~7で1時間経過したときは 作業が終わっていなくてもブザーが鳴り、 自動的に再スタートします。

▲ 「スチーム / ハーフ」を選ぶ



ドライイ-スト 天然酵母 スチーム//\-フ 米粉

米粉■ ケーキ/もち/あん■ うどん・パスタ■

○「食パン」を選ぶ



スタートする



ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて

作業(4~7)は1時間以内に!

パン生地を取り出す

※パンケースは洗ってパン羽根を外す

●「取消」を 押さない



**パン生地を成形する** 

- ①スケッパーまたは包丁で2つに分割する
- ②切り口を中に入れ、表面がピンと張るように 生地を丸める(閉じ目はしっかりと閉じる)
- ③閉じ目が下になるようにスチームケースに 入れる






●生地がべたついて扱いにくいときは、 打ち粉 (強力粉)を少量手につけて成形 してください。

- パンケースを本体にセットする (取っ手は水平に倒しておく) ※パンケースに水は入れない
- **7** パンケースの上に スチームケースをセットする



A かたを閉めて 再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して スチームケースを出し、パンを 取り出す

# あんパンをつくる



**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。

- (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。
  - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

	「あんパン」	162kcal (6枚切1枚分)
	強力粉	135g
	薄力粉	15g
	無塩バター	10g
	砂糖	大1(8.5g)
	塩	小½(2.5g)
	卵(溶く)	M寸½個(25g)
	牛乳(5℃)	45mL
	水*	45mL
	ドライイースト	小½(1.4g)
	あん(約20℃にする)	100g
	※室温25℃以上のと	きは、約5℃の冷水を
	5mL減らして使う。	

- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰します。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4~7で1時間経過したときは 作業が終わっていなくてもブザーが鳴り、 自動的に再スタートします。

▲ 「スチーム / ハーフ」を選ぶ



ドライイースト ■ 天然酵母 ■


うどん・パスター

- スチーム/ハーフ 米粉= ケーキ/もち/あん=
- 「あんパン」を選ぶ





スタートする





ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて 作業(4~7)は1時間以内に!

パン生地を取り出す

※パンケースは洗ってパン羽根を外す

● 「取消」を 押さない



## **パン生地を成形する**

- 1パン生地を細長く(約8cm × 30cm)伸ばす (生地の横幅をスチームケースの幅より小さくする)
- ②生地の上にあんをまんべんなくのせる (縁からはみ出さないように周囲を 1 cm 程度残す)
- ③手前から空気を入れないように巻き、 閉じ目をしっかり閉じる
- 4閉じ目が下になるようにスチームケースに 入れる





パンケースに水を30mL入れ 本体にセットする (取っ手は水平に倒しておく)~



7 パンケースの上に スチームケースをセットする



ふたを閉めて **再度、スタートする** 






ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して スチームケースを出し、パンを 取り出す



- ●生地がべたついて扱いにくいときは、 打ち粉 (強力粉)を少量手につけて成形 してください。
- ●手順6でパンケースに入れる水について
- 水の量は正確にはかってください。水の量が少ないと焼き色が濃くなり、多いと火が通りにくくなります。
- パンが発酵しにくくなるため、冷水は使わないでください。冬場など水温が低いときはぬるま湯(目安:約40℃)をお使いください。
- ●あんの量が多くなると、膨らみは悪くなります。(最大量 150gまで)また、あんの温度は必ず20℃前後にしてください。(パンの発酵に影響します。)
- ●生地とあんの間に空洞ができますが、パン生地が膨らむためにできるものです。



あんの代わりに 具材をアレンジするときは… パン生地と具材を合わせた 重さは450gまで



※具材が多すぎると、生地から具材が 飛び出したり、膨らまなかったり、 焼き不足になることがあります

> 具材は水分の多いものや 液体状のものは避ける (煮詰めるなどして水分を飛ばし、) 常温になるまで冷ます

■本体が冷めてからパンケースをお手入れする

※そのままにしておくと水あかが残ります

チ

# あんをつくる

#### 

準備 ①小豆をゆでる。(下記「ゆで小豆のつくりかた」参照)

- ②パンケースに、パン羽根をセットする。
- ③砂糖を入れ、その上にゆで小豆を入れる。
- ④パンケースを本体にセットする。

#### 材料 (出来上がり量 約450g分)

「あん」	1276kcal	
ゆで小豆※	(約360g)	
┌小豆(乾燥)	150g	
上水	450~600mL	
砂糖(上白糖)	200g	
※市販のゆで小豆ではうまくできません。		

●必ず上記分量をお守りください。

## ゆで小豆のつくりかた

- ①小豆を洗い、虫食いしたものやゴミを取り除く。
- ②鍋に小豆と水を入れ強火にかける。
- ③沸騰したら中火にし、4~5分煮る。
- ④ざるで水けを切る。(渋抜き)
- ⑤鍋に④とたっぷりの水を入れ、中火で沸騰するまで煮る。沸騰したら弱火にし、少しずらすようにふたをしてゆっくり煮る。(目安:60分…小豆の質や火力で異なります)
- ※水が足りなくなったら都度水を足し、 常に煮汁が小豆にかぶっているように する
- ⑥小豆が軽く指でつぶれるくらいになった ら、ざるにあけて水けを切る。

## ▲ 「ケーキ / もち / あん」を選ぶ



ドライイ-スト 天然酵母 スチーム // ハーフ 米粉 ケーキ/もち/あん


うどん・パスター

⌒ 「あん」を選ぶ

#### | | | | | |



## スタートする





## ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して ゴムべらであんを取り出す

- ※必ずゴムべらなどやわらかいもので取り出してください。 (かたいものを使うと、パンケースのフッ素樹脂が 傷付きます)
- ●お好みで塩少々加えてもよい
- ●出来上がり直後はやわらかめですが、冷めると少し かたくなります

#### ■保存するときは

ラップで包み、

- ➡冷蔵庫へ(保存期間 約 1 週間)
- ⇒冷凍庫へ(保存期間約1か月)

# スチームケースを使ってアレンジメニュー




## 材料 278kcal (4等分1切れ分)

ビターチョコレート※	50g	
バター	50g	
砂糖	30g	
卵黄 (室温)	M寸2個(40g)	
薄力粉(ふるっておく)	20 g	
卵白	M寸2個(60g)	
塩	ひとつまみ	
砂糖	30g	
飾り用		
生クリーム、粉砂糖 フルーツソースなど	適量	
※ミルクチョコレートなどでもよい		

## フォンダン・ショコラ

## スチームケースを準備する


①クッキングシートを右図のように切り、 スチームケースの内面を覆うように 敷く。



## ) 生地をつくる

- ②ボウルにチョコレートとバター、砂糖を入れ、約50℃の 湯せんで溶かす。
- ③卵黄を加え、混ぜる。(湯せんの状態)
- ④湯せんから外し、薄力粉を加えて混ぜる。
- ※かたくなってきたら少し湯せんにかけて、混ぜ合わせた ときのやわらかさに調整する
- ⑤別のボウルに卵白と塩を加え泡立てる。全体が泡立ち、七分立て(泡立て器の線が表面に出だし、角が立つ状態)のときに砂糖を加えて八分立て(泡立て器ですくうと角の先がおじぎする状態)まで泡立てる。





(白い筋が見えなくなってから さらに20回程度混ぜる。



## スチームケースをセットする

⑦①に⑥を入れる。

- ⑧パン羽根を外したパンケースにぬるま湯  $(35 \sim 40^{\circ})$  を 100mL入れ、本体にセットする。
- ⑨パンケースの上にスチームケースをセットする。
- ⑩「スチーム/ハーフ:蒸し」を選び、-スタートを押す。

## ◯ 追い蒸しをする

①ピッピッと鳴ったら 👼 を押し、再度「スチーム/ハーフ」で 10分追い蒸しをする。(P.39) ※ぬるま湯は足さない

## 取り出す

®素し上がったら ■ を押し、本体からスチームケースを 取り出し、そのまま置いておく。 粗熱が取れ、生地の状態が落ち着いたら(流した生地量ぐ らいに低くなったら)スチームケースから取り出す。

## 盛りつける

③お好みの厚みに切って皿に盛り、生クリームを載せる。 お好みでフルーツソースや粉砂糖、ココアパウダーなどを 振りかける。



#### 大庭先生からのアドバイス

チョコレートとバターを溶かす温度を、 お風呂のお湯よりも少し温かい50℃ぐらいにすると、スムーズに混ぜ合わせ ることができます。

また、メレンゲは、泡立て具合を少し 控えめにしてやわらかくつくることが、 フォンダン・ショコラをよりソフトに 仕上げるポイントです。

# スチームケースを使ってアレンジメニュー



## 654kcal

	┌強力粉	140g
	無塩バター	5g
	砂糖	大½(4.3g)
Α	塩	小¾ (3.8g)
	じゃがいも(正味) ※1	60 g
	粗びき黒こしょう	小さじ½(1g)
└水※2		85mL
۲	<sup>ド</sup> ライイースト	小½(1.4g)
١ /	ルメザンチーズ(粉)	小さじ2½(5g)

- ※1 電子レンジでやわらかくなるまで加熱し 皮をむき、冷ましたものを 1cm角に切る
- ※2室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 5mL減らして使う。



691kcal

強力粉		140g
無塩バ	ター	10g
はちみ	つ	20g
A 塩		小½(2.5g)
スキム	ミルク	小1(2g)
卵黄		M寸%個(10g)
レモンの風	皮(すりおろす)	½個分
L水*		85mL
ドライイー	-スト	小½(1.4g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を

5mL減らして使う。

## じゃがいもパン [50]]



「スチーム/ハーフ:あんパン|を選んで 生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセッ
- ②イースト容器にドライイーストを入れ、「スチーム/ハーフ: あんパン」を選び -スタート を押す。

## 牛地を取り出す

- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。(パンケースは洗う)
- ●取消を押さない

## パン生地を成形する

- ④白パンをつくる要領(P.37 手順5) ※打ち粉を使う
- ⑤パルメザンチーズをスチームケースに入れたパン生地の上 から振りかける。

## セットして焼く

- ⑥パンケースに水を30mL入れ、本体にセットする。
- ⑦スチームケースをパンケースの上にセットする。
- ⑧ -スタ+ を押す。

## ハニーブレッド

## 「スチーム/ハーフ:白パン|を選んで 生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセッ
- ②イースト容器にドライイーストを入れ、「スチーム/ハーフ: 白パン」を選び・スターを押す。

## 生地を取り出す

- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。(パンケースは洗う)
  - ●取消を押さない

## パン生地を成形する

④白パンをつくる要領 (P.37 手順5) ※打ち粉を使う

## セットして焼く

- ⑤パンケースに水を20mL入れ、本体にセットする。 ⑥スチームケースをパンケースの上にセットする。
- ⑦ **-**スタ+ を押す。

.tsuji

浅田先生からのアドバイス

ふわふわの食感で、はちみつとレモンの香りが ほんのり漂うハニーブレッド。 そのまま食べてもおいしくいただけます。



#### 材料 566kcal

カラメルソース	
砂糖	40g
水	大さじ1½
熱湯	大さじ 1
プリン生地	
かぼちゃ (種と皮を取り除く)	50g
卵	M寸1%個(75g)
砂糖	20g
牛乳	70mL
生クリーム	30mL
飾り用	
生クリーム	適量

## かぼちゃプリン

## かぼちゃを準備する

①電子レンジで竹ぐしが通るくらいまでやわらかく加熱する。 ②熱いうちに裏ごしする。

## カラメルソースをつくる

- ③鍋に砂糖と水を入れ、中火で加熱する。 色が茶色に変わったら熱湯を入れる。 (熱湯の取り扱いに注意)
- ④熱いうちにスチームケースに③を入れる。

## プリン生地をつくる

- ⑤ボウルに卵と砂糖を入れて溶きほぐす。 温めた牛乳と生クリーム(約40℃)を加える。
- ⑥⑤に②のかぼちゃを入れて混ぜ、裏ごしする。

## スチームケースをセットする

- ⑦スチームケースに⑥を入れる。
- ⑧パン羽根を外したパンケースにぬるま湯(35~40℃)を 100mL入れ、本体にセットする。
- ⑨パンケースの上にスチームケースをセットする。
- ⑩「スチーム/ハーフ:蒸し」を選んで、------を押す。

## 盛りつける

①蒸し上がったらスチームケースをひっくり返しながら皿に 取り出し、盛りつける。



813kcal

材料

1.2	1.1	OTORO
	強力粉	150g
	砂糖	大1(8.5g)
	塩	小½(2.5g)
Α	スキムミルク	小1½(3g)
	生クリーム (脂肪分40%前後)	50mL
1	- 水※	70mL
K	ライイースト	小½(1.4g)
	室温25℃以上のとき 5mL減らして使う。	は、約5℃の冷水を

## 生クリーム食パン



## 「スチーム/ハーフ:食パン」を選んで 牛地をつくる

①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセットする。 ②イースト容器にドライイーストを入れ、「スチーム/ハーフ: 食パン」を選び -スタート を押す。

## 生地を取り出す

- ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。(パンケースは洗う)
  - ●取消を押さない

## パン生地を成形する

④ハーフ食パンをつくる要領(P.4] 手順5)

## セットして焼く

- ⑤パンケースを本体にセットし、その上にスチームケースをセットする。
- ⑥ -スタート を押す。

# スチームケースを使ってアレンジメニュー



#### 材料 543kcal

クリームチーズ	25g
砂糖	15g
ホットケーキミックス	50g
コーンスターチ	25 g
ベーキングパウダー	小さじ% (2g)
卵	M寸%個(25g)
牛乳	35mL
サラダ油	大さじ%

## チーズ蒸しパン

#### パン生地をつくる

- ①ボウルにクリームチーズと砂糖を入れ、ゴムべらでよく混 ぜる。
- ②別のボウルにホットケーキミックスとコーンスターチ、ベ ーキングパウダーを泡立て器で混ぜ合わせておく。
- ③②に①と卵、牛乳、サラダ油を加え、泡立て器などで混ぜ 合わせる。

## スチームケースをセットする

- ④パン牛地をスチームケースに入れる。
- ⑤パン羽根を外したパンケースにぬるま湯(35~40℃)を 100mL入れ、本体にセットする。
- ⑥パンケースのトにスチームケースをセットする。
- ⑦「スチーム/ハーフ:蒸し」を選んで、-35+ を押す。

## tsuji.

#### 大庭先生からのアドバイス

工程③では、中心から円を描くように優しく混ぜ 合わせてください。練りすぎると、出来上がりが かたくなるので注意しましょう。



428kcal

食パン(6枚切りの厚さ)	½枚
卵	M寸1個(50g)
砂糖	30 g
牛乳	125mL
ラム酒漬けレーズン	20g
メープルシロップ	適量
(お好みで上からかける)	

## パンプディング

#### 牛地をつくる

- ①食パンをサイコロ状に切る。(トーストすると良い)
- ②ボウルに卵を入れ、砂糖を加えて混ぜる。
- ③②に牛乳を加え、溶きのばすように混ぜる。
- 43に①をあえるように混ぜ、10分程度置き、パンに液を 染み込ませる。

## スチームケースをセットする

- ⑤スチームケースの内側にクッキングシートを敷き (P.45) (1)、(4)を流し入れ、上からレーズンを散らす。
- ⑥パン羽根を外したパンケースにぬるま湯(35~40℃)を 100mL入れ、本体にセットする。
- ⑦パンケースの上にスチームケースをセットする。
- ⑧「スチーム/ハーフ:蒸し」を選んで、→→ を押す。

#### ituet.

#### 大庭先生からのアドバイス

かたくなったパンを使うときは、液に浸ける時間 を長めにして、充分に染み込ませてください。 お好みでシナモンパウダーなどを振って、温かい ままでも、よく冷やしてもおいしく食べられます。



838kcal

809kcal

150g

小½(2.5g)

小½(1.4g)

10g

45g

90g

●いちごの代わりに、バナナ90g (3mm厚さ

に輪切り)と、水を20mL→40mLにする

とバナナミルクブレッドになります。

20mL

	 - 強力粉	120g
	薄力粉	15g
	バター	10g
	砂糖	大1½(13g)
Α	塩	小½(2.5g)
	加糖練乳	13g
	卵	M寸½個(25g)
1	- 水※	60mL
K	ライイースト	小½(1.4g)
力	スタードクリーム	(60~80g使用)
4	乳	100mL
1	- 薄力粉	大さじ½(4.5g)
В	コーンスターチ	大さじ½(3g)
1	- 砂糖	20g
No.	黄(溶く)	1 個分
Cſ	-バター	5g
1	– バニラエッセンス	適量

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 5mL減らして使う。

## クリームパン



## 「スチーム/ハーフ:あんパン|を選んで 牛地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセットする。 ②イースト容器にドライイーストを入れ、「スチーム/ハーフ: あんパン」を選び ---- を押す。
- 生地を取り出す
  - ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。(パンケースは洗う)
  - ●取消を押さない

## パン生地を成形する(カスタードクリームを包む)

- ④生地を4等分し、クリームをそれぞれ 15~20g ずつ包み 込み、閉じ目をしっかり閉じる。
- ⑤閉じ目を下にしてスチームケースに入れる。(P.43 手順5)
- セットして焼く
  - ⑥パンケースに水を50mL入れ、本体にセットする。
  - ⑦スチームケースをパンケースの トにセットする。

#### カスタードクリームのつくりかた(電子レンジを使用)

- ①深めの耐熱ガラス製のボウルに牛乳を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。 (600Wで約1分30秒~2分あたためる)
- ②Bをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら牛乳を少しずつ加える。 ③卵黄を少しずつ混ぜる。
- ④混ぜた材料をふたなしで庫内中央に置く。(600Wで約1分40秒~3分加熱) ※途中で2~3回かき混ぜ、混ぜた筋が残る程度のとろみがつけば、加熱をやめる。 ⑤ Cを手早く混ぜこみ、粗熱を取る。(お好みでラム酒を加えてもよい)

## いちごミルクブレッド(ナラリ)



## 「スチーム/ハーフ: あんパン」を選んで 牛地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセットする。 ②イースト容器にドライイーストを入れ、「スチーム/ハーフ: あんパン」を選び -スター を押す。
- 生地を取り出す
  - ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、パン羽根を外す。(パンケースは洗う)
  - ●取消を押さない

## パン生地を成形する

④白パンをつくる要領(P.37 手順5) ※打ち粉を使う

## セットして焼く

- ⑤パンケースに水を30mL入れ、本体にセットする。 ⑥スチームケースをパンケースの上にセットする。
- ⑦ **-**スタート を押す。

48 49

材料

- 強力粉

バター

加糖練乳

ドライイースト

いちご(八つ切り)

塩

# パン生地をつくる **/いろいろなパン**

# パン生地をつくるパン生地

ピザ生地

パン生地やピザ生地をつくって、 クロワッサン (P.52) やベーグ ル (P.53) などいろいろなパン をつくることができます。





①パンケースに、パン羽根をセットする。

(P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などを入れる。

③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

#### 材料

「パン生地」		
強力粉	280g	
バター	50g	
砂糖	大3(25.5g)	
スキムミルク	大2(12g)	
塩	小1(5g)	
別	M寸%個(25g)	
水*	150mL	
ドライイースト	小1 (2.8g)	
※室温 25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。		

「ピザ生地」		
強力粉	280g	
バター	15g	
砂糖	大1(8.5g)	
スキムミルク	大1(6g)	
塩	小1(5g)	
水*	180mL	
ドライイースト	小1 (2.8g)	
※室温 25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。		

## 「ドライイースト」を選ぶ



## 「パン生地」または「ピザ生地」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき 

レーズン (P.18) (パン生地のみ)

## スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

> ※そのまま放置すると、さらに発酵がすすみます。 ※生地の配合を変えると発酵が遅くなることがあり ます。(P.68)

# いろいろなパンパン生地で

## 生地からパンをつくるときに使う道具











●こね板

●はかり(1g単位)

●スケッパー

●めん棒

●ふきん (水でぬらしてかたく絞る)

●クッキングシート ●霧吹き

●はけ

調理によって使う道具

●調理はさみ

- ●型抜き
- ●ラップ
- ●温度計 など



材料(12個分) 135kcal(1個分)


パン生地 (P.50	0,56)
ドリール (溶き	卯)


## 1 回分 M寸%個


(25 g)

## バターロール

## 成形する







④生地の端を手前に引っ張りながら、しっかり巻く。 ′ 巻き方が緩いと、発酵中に横に広がりやすく ′ なります

## 発酵させる

⑤巻き終わりを下にして並べ、霧吹きをする。

⑥30~35℃で40~60分(約2倍の大きさ になるまで)発酵させたあと、ドリールを塗る。



## 焼く

⑦予熱した170~200℃のオーブンで約15 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよう に冷蔵庫へ。





# いろいろなパンパン生地でピザ生地で



材料(12個分)

#### ●ドライイースト使用

パン生地	201kcal(1個分)
┌強力粉	225g
薄力粉	55g
バター	15 g
砂糖	大3(25.5g)
※ スキムミルク	大1(6g)
1 塩	小1(5g)
溶き卵	M寸½個
	(25g)
水	140mL
し ドライイース	ト 小1(2.8g)
折り込み用バター	- 140g
(1cm厚に切る)	
ドリール(溶き卵	) M寸½個(25g)

※1 P.50 の手順でつくる。

#### ●天然酵母使用


J	ペン生地 20	D4kcal(1個分)
	一強力粉	230g
	薄力粉	50g
	バター	15 g
	砂糖	大3(25.5g)
*	スキムミルク	大1(6g)
2	塩	小1(5g)
	溶き卵	M寸%個
		(25g)
	水	120mL
	- 生種	大2(25g)
打	fり込み用バター	140g
(	lcm厚に切る)	
	ドリール(溶き卵)	M寸%個(25g)


※2 P.56の手順でつくる。


## クロワッサン


## バターを折り込む

①生地をボールに入れてラップをかけ、冷蔵庫 で30~60分冷やす。 (室温が高いときは、長めに)









⑥三つ折りにしてラップで包み、冷蔵庫で 10~20分休ませる。

⑦⑤と⑥をさらに2回繰り返し、30~60分 ⑥ 冷やす。

## 成形する

⑧生地を2等分し、それぞれ18×40cmに 伸ばし、二等辺三角形に6等分する。

⑨端を引っ張りながら巻く。

⑩巻き終わりを下にして並べる。

## 発酵させる

①霧吹きをしてラップをかけ、室温で40~ 60分(約2倍の大きさになるまで)発酵さ せたあと、ドリールを塗る。

#### 焼く

⑩予熱した200~220℃のオーブンで約10 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよう に冷蔵庫へ。



















①生地を約35gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて10~20分休ませる。 ②円形に薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。

③30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。 ④約170℃の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー糖をまぶす。



材料 (8個分) 151kcal(1個分)

パン生地	
┌強力粉	280g
A 砂糖	大3 (25.5g)
L 塩	小1(5g)
サラダ油 小さじ2	
水	180mL
ドライイース	スト 小1(2.8g)



そのまま 食べても OK ですが、 横半分に切って、レタスや ハム、チーズ、ジャムなど を挟んでいただくのも おすすめ!

## ベーグル

#### パン生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにA → サラダ油 → 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる | (P.50)の手順で生地をつくる。

## 成形する

- ③取り出した生地を約60gずつ分割(8等分)し、きれいな面を出し て丸め、ふきんをかけて10分休ませる。
- ④生地の中央に指を入れて回しながら穴を大きくし、ドーナツ状に

## 発酵させる

⑤打ち粉をしたクッキングシートの上に並べ 30~35℃で約40分(約2倍になるまで) 発酵させる。



⑥熱湯で両面30秒ずつゆで、水けを切る。

## 焼く

⑦クッキングシートを敷いた天板に並べ、 予熱した170~190℃のオーブンで 約15~20分焼く。





## ピザをつくる



材料(直径25cm 2枚分) 1.120kcal(1枚分)

I, I L UKUUI ( I 权,		
ピザ生地 (P.50)	1 回分	
ピザソース	大さじ4	
ピザ用チーズ	200g	
トッピング(例)		
┌たまねぎ(薄切り)	小1個	
サラミ (薄切り)	10枚	
ベーコン	2枚	
マッシュルーム(薄切り)	6個	
しピーマン (薄切り)	2個	

## ピザ

## 成形する

①生地をスケッパーで2等分し、きれいな 面を出して丸める。

(薄めのピザ生地の場合は3等分)

②ふきんをかけて10~20分休ませる。

③クッキングシートに載せ、直径25cmに 伸ばす。

④フォークで穴を開ける。



## 具を載せる

⑤ピザソースを塗り、トッピングを並べ、 ピザ用チーズを載せる。

## 焼く

⑥予熱した 180~200℃のオーブンで約 15分焼く。残りの生地 は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。

# 一然酵母食パンを焼いてみよう




ベーカリーで つくる (P.57)

> ●生種をつくるの に、24 時間か かります。

# パンケースを取り出して





「天然酵母食パン」	202kcal (6枚切1枚分)
強力粉	300g
砂糖	大2(17g)
塩	小1(5g)
水*	180mL
生種	大2(25g)
※室温25℃以上のとき を使う。	きは、約5℃の冷水

●室温が30℃以上になると出来栄えが悪 くなります。

## パンケースに 生種を入れる



## パンケースに 強力粉や水など を入れる



①強力粉など を中央を高く して入れる。

②水を、周囲に 回しながら入 れる。



戻す。 ④矢印方向へ 回して 固定する。


⑤ふたを 閉める。

## 天然酵母」を選ぶ



ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ= 米粉■ ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「食パン」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき > レーズン (P.18)

予約

■焼き色を選ぶとき

(P.20)焼き色

(P.20)

■出来上がり時刻を予約するとき ▶

スタートする







●出来上がり時刻の目安。

## 焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し ②電源プラグを

抜く。

ふきんなどを敷いた台の上に パンケースを取り出し、 冷ます(2分程度)

※パンケースの置き場所に注意する。 (パンケースが熱くなっています) ※時間がたつとパンがしぼんで腰折れします。

# **パンを取り出し、**



取っ手根元を持ち、強く数回振る ※ナイフ、フォーク、はしは使わない。 (フッ素樹脂を傷めます)

●取り出したあと、パンケース内にパン 羽根があるか確認してください。 ないときは、パンの中(底部分)に 入っているため、取り出してください。



そのままパンを切ると、 パン羽根に傷が付きます

# 然酵母パン生地をつくるパン生地

牛地をつくって、 クロワッサン (P.52) など いろいろな天然酵母パンを つくることができます。





①生種をつくる(P.57)

(P.54) ②パンケースに、パン羽根をセットし、 ③先に生種を入れ、そのあと小麦粉や水などを入れる。

## 生種は かき混ぜてから はかる!

#### 「天然酵母パン生地」 強力粉 300g バター 10g 砂糖 大2(17g) 塩 小1(5g) 水\* 160mL 生種 大2(25g) ※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

- ■パン生地がべたつくときは ′ドライイーストでつくった生地より、\ へたつきやすくなっています
- ▶取り出した生地をボウルに入れ、ラップ をして冷蔵庫で30~60分休ませる。
- ▶打ち粉をする。 (強力粉をこね板・めん棒・生地に振る)
- ●べたつくときは、数回打ち粉をする。



## 「天然酵母」を選ぶ



- ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ=
- 米粉= ケーキ/もち/あん うどん・パスター
- 「パン生地」を選ぶ






■レーズンなどの具を入れるとき > レーズン (P.18)

## スタートする



生地をすぐ取り出す

# 生種をつくる生種







- ①生種容器に水を入れ、
  - ②「ホシノ天然酵母パン種」(元種)を入れて、充分かき混ぜる。
  - ③生種容器のふたをする。
  - ④パンケースに生種容器を入れる。(羽根は付けない)



## 材料



●水温が高すぎたり低すぎたりすると、生種が うまくできないことがあります。

#### ■生種はなま物です!

- ➡必ず冷蔵庫に入れ、 1週間以内に使い切る。 冷凍や常温では発酵 力がなくなります
- ▶新しい生種と古い生種 を混ぜない。

●うまくできたときは、酒 粕のようなアルコール臭 と、少し酸っぱいにおい がします。

室温が 30℃以上になる と、うまくできないこと ( があります



## 「天然酵母」を選ぶ



ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ= 米粉■

ケーキ/もち/あん うどん・パスター

## 「生種」を選ぶ





スタートする





●でき上がるまで、途中で取り出さないで ください。

ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生種容器をすぐ取り出し、 冷蔵庫で保存する

●放置すると発酵が弱まり、パンが膨らみません。

# ケーキをつくる



**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。 ②バター、砂糖、牛乳、卵の順に入れる。 ③合わせてふるったAを入れる。

#### 材料

#### 「バターケーキ」256kcal(8等分1切れ) 無塩バター※ 110g 砂糖 100g 牛乳 大さじ1(15mL) 卵(溶く) M寸2個(100g) A 厂 薄力粉 180g Lベーキングパウダー 7g ※1cm角に切り、常温に戻す。

■お好みの材料や具でアレンジできます! / 固形のものは、粉落としのときにまんべん \ ∖なく入れる





(50g)



紅茶 くるみ (アールグレイ) (40g) (4g)

- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 (1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4で15分以上経過したときは ブザーが鳴り、自動的に「ねり」がスタート / 粉落としを行わないため、焼き上がった \ ケーキの表面は汚くなります
- ●バターケーキに近い出来上がりになります。 / 市販のスポンジケーキのようにはなりま \


## 「ケーキ/もち/あん」を選ぶ



ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ= 米粉=

ケーキ/もち/あん うどん・パスター

「ケーキ」を選ぶ



■焼き色を選ぶとき ★ 焼き色 (P.20)

スタートする



ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて粉落としをする

●ゴムへらなどで周囲の粉を落とす。 (金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)

● 「取消」を押さない

## ふたを閉めて再度、スタートする



ーキを取り出す

ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して

●勢いよく振って取り出すと、形くずれします。



## 焼き足りないときは「追い焼き」

焼き上がり後、2回まで追い焼きできます。

※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。 庫内温度が低くなると受け付けません。

## (1)「ケーキ/もち/あん」を選ぶ



ドライイ−スト■ 天然酵母■ スチーム/ハーフ ケーキ/もち/あん うどん・パスタ■



## ② 焼く時間を合わせる





●1分~20分まで設定できます。

## 3 スタートする



■追い焼きを取り消すときは・「取消」長押し

#### ●エネルギー目安表示 8等分1切れ分



「レモンケーキ」	261kcal		
無塩バター(1cm角に切る)	110g		
砂糖	100g		
牛乳	大さじ1(15mL)		
卵(溶く)	M寸2個(100g)		
ラム酒(またはブランデー)	大さじ 1		
A┌薄力粉	180g		
_ ベーキングパウダー	7g		
※レモンの皮(すりおろしたもの)	1 個分		

※粉落としのときに入れる

「チョコケーキ」	298kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	100g
卵(溶く)	M寸2個(100g)
┌ココア	大さじ2½(15g)
A 薄力粉	180g
<sup>し</sup> ベーキングパウダー	7g
※チョコチップ	50g
※オレンジピール(5mm~1cm角に刻む)	40g

#### ※粉落としのときに入れる

	「かぼちゃケーキ」	250kcal
	無塩バター(1cm角に切る)	100g
	砂糖	80g
	牛乳	大さじ2(30mL)
į	卵(溶く)	M寸2個(100g)
	かぼちゃ(2cm角に切りやわらかくする)	100 g
	A <sub>厂</sub> 薄力粉	180g
	_ ベーキングパウダー	7g

「抹茶甘納豆ケーキ」 256k					
無塩バター(1cm角に切る)	80g				
砂糖	100g				
卵(溶く)	M寸3個(150g)				
┌抹茶	小さじ1½(3g)				
A 薄力粉	180g				
<sup>し</sup> ベーキングパウダー	7g				
※甘納豆(5mm位の大きさに刻む)	50g				

※粉落としのときに入れる

## もちをつくる

もち米は水に浸す必要はありません。 (浸すとやわらかくなりすぎます)



※もち米は水に浸さない。(もちがやわらかくなります)

- ②ザルで30分水を切る。
- ③パンケースに、めん・もち羽根をセットする。
- ④もち米を入れ、水を入れる。

## 材料

「もち」	2合	3合					
(1個約35gの丸もち)	約12個	約18個					
+. 七 14	280g	420g					
もち米	(約2合分)	(約3合分)					
水	180mL	260mL					
もちとり粉※	適量	適量					
※ かたくり粉や上新粉、コーンスターチなどを使う。							

- ●もち米 1 合は約 140g
- ■お好みのやわらかさにするには、 水の量で調整を!



- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 (1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4で30分経過したときは ブザーが鳴り、自動的につき始めます。 (ふたは閉まったまま) ※もちがやわらかくなり、取り出しにくく なります。
- ■もち米を水に浸したときは もち米が吸水した分、水を減らしてください。 <減らす目安> 【2合】80mL 【3合】140mL

よもぎや桜えびなどは、 もちをつき始めたら入れることができます。 ※豆などかたいものは入れないで! (パンケースのフッ素樹脂がはがれる原因)

## 「ケーキ/もち/あん」を選ぶ




ドライイースト 天然酵母■ スチーム/ハーフ= ケーキ/もち/あん

うどん・パスター

「もち」を選ぶ




スタートする



ふたを開ける

●「取消」を押さない

ふたを開けたまま すぐ、スタートする



※余分な水分を 飛ばすため、 ふたは開けた ままにする

#### ■つきたてのもちに、好みの材料をからませて…



おろしもち

あんもち



きなこもち



■途中で混ぜて…



草もち

もちをつき始めたら、よもぎ 30~50gと塩少量を少しず つ入れる。

/よもぎの葉は、ゆでて冷 水でアク抜きし、細かく √刻んで、よく絞っておく

## 黒ごまもち

もちをつき始めたら、黒ごま 小さじ2~3と塩少量を少し ずつ入れる。

#### のりもち

もちをつき始めたら、青のり 小さじ2~3と塩少量を少し ずつ入れる。

#### ゆずもち

もちをつき始めたら、すりお ろしたゆずの皮約%個分と 塩少量を少しずつ入れる。

- ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して パンケースをすぐ取り出し、 パンケースにさわれるぐらいまで 冷ます(5~10分)
- もちを取り出す (底から持ち上げるように)



## もちをちぎって、丸める





- ■すぐ食べるとき ⇒ 手を水でぬらしておく。
- ■保存するとき・手に、もちとり粉を付けておく。

- ●もちの出来栄えは、水の量、もち米の量 や種類、新米か古米かなどによって変わ
- ●放置しすぎると、もちの表面がかたくな ります。

#### ■もちの上手な保存方法は…

- ①もちが冷めてから、もちとり粉をよく払い、
- ② [部屋に置くときは] 湿度や温度の低い所で2日以内。 [冷凍庫に入れるときは] ポリ袋を2重にして入れ、 口を閉じて1か月以内。

パンケースから 直接ラップの上に 取り出して包んで…。 切りもちにすると もっと簡単!



もちをつくる

# うどん・パスタをつくる



- 準備 ①パンケースに、めん・もち羽根をセットする。
  - ②ボウルなどで A を混ぜ合わせる。
  - ③別容器で B を混ぜ合わせる。
  - ④パンケースに A▶Bの順に入れる。(パスタ生地は、最後にオリーブ油を入れる)

#### 材料(そばやラーメン生地はつくれません)

000000000000000000000000000000000000000	
「うどん」(3~4人分)	284kcal
A_強力粉	150g
- 薄力粉	150g
B <sub>厂</sub> 塩	小2(10g)
└ぬるま湯※ 1	150mL
打ち粉 <sup>※2</sup>	適量
※ 1 ぬるま湯の温度は35~ ※ 2 打ち粉にはかたくり粉や	

302kcal					
150g					
150g					
小1(5g)					
M寸1個(50g)					
110mL					
小さじ1					
適量					
<ul><li>※1パスタ用の小麦粉。全国の百貨店などでお買い求めいただけます。</li><li>※2打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う。</li></ul>					

- ■カラフルなアレンジパスタもつくれます!
- ▶野菜などを一度ゆでて、フードプロセッサー などでペースト状にしてパンケースに入れる。
- ▶加える材料分だけ 水の量を10~30mL 減らす。

(基本量は110mL) ※黒練りごま 大さじ1

入り……水量110mL

トマトピューレ 大さじ3入り……水量80mL ほうれん草ペースト 50g入り……水量80mL

## 「うどん・パスタ」を選ぶ







ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

## きれいな面を表にして丸め、ラップなどで包んで 休ませる

- ●うどん…室温で約2時間(室温が高いときは冷蔵庫で)
- ●パスタ…冷蔵庫で約 1 時間



#### ■保存するときは

- ・冷蔵庫(保存期間2~3日)
- ▶打ち粉をしてラップで包む。
- ・冷凍庫(保存期間約1か月)
- ⇒めんの太さに切ってから (P.63) ラップで包む。



## うどん

## 伸ばす

- ①包丁やスケッパーで2~4等分に切り分 ける。
- ②打ち粉をし、めん棒で中心から 端に向かって、約3mmの厚みになるま で伸ばす。

/ 冷蔵していた生地は、常温に戻してか



## 切る

③生地を折り畳み、端から約3mm幅に切る。 (切りにくいときは、生地に打ち粉をする)



## ゆでる

- ④大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生 地に付いた打ち粉を払ってから、ゆでる。 (ゆで時間の目安は、8~13分)
- ⑤冷水で洗ってぬめりを取り、水けを切る。



●市販の乾燥パスタとは、外観や めんのかたさ、食感が異なります。

## パスタ

## 伸ばす

①包丁やスケッパーで4等分に切り分ける。 ②打ち粉をし、めん棒で中心から端に向か って、約1mmの厚みになるまで伸ばす。



## 切る

- ③表面に打ち粉をし、端からロール状に巻 いて、約5mm幅に切る。 / ゆでると少し膨らむので、少し細めに 切る
- ④めんをほどき、打ち粉をする。



- ⑤大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生 地に付いた打ち粉を払ってからゆでる。 (ゆで時間の目安は、3~5分)
- ●手順①~③では、パスタマシンも使えま す。(生地にしっかり打ち粉をする)





うどん・パスタをつくる

# お手入れする



フッ素樹脂を 傷めないために… ●早めに洗って乾かす! (汚れた状態や水につけた状態で放置しない)

●やわらかいスポンジで洗う! **/** 磨き粉や金属製たわし、スポン **'** ジのナイロン面、ナイロン製ネ ットに入ったスポンジ、食器洗

い乾燥機で洗わない



## パンケース・羽根・スチームケース

## 残った生地を取り除き、 水洗いする



【 ①パンケースに湯を 少し入れ、しばら く置く。

> ●外しにくいときは 羽根を左右に回し てから引っ張る。





②パンケースと羽根 を水洗いする。

●取り付け軸の周り に生地などを残さ ない。残っている とパンケースの フッ素を傷めます。



●取り付け軸に生地が残って

いると、羽根が外れやすく

なったり、パンの中に残り

●汚れがひどいときは、台所

やすくなります。

64


③羽根や取り付け軸 につまった生地な どを竹ぐしで取る。

## ふた

## 固く絞った ぬれぶきんでふく

●お手入れ後、開閉弁がイースト を落とす穴をふさいでいること を確認する。





## 生種容器

## 台所用洗剤(中性)で

## しっかり洗い、乾燥させる



- ●生種が残っていると、雑菌が繁殖して腐 敗し、次の生種おこしがうまくできません。
- ■もし、腐敗してしまったときは ①薄めた台所用塩素系漂白剤につける。

## 上ふた

## 取り外して、水洗いする

【取り外し方】

外さない

● 75 度に開き、右側を上に引く。

## イースト容器

## 固く絞った

## ぬれぶきんでふき取り、 自然乾燥させる

●からぶきすると、 静電気でドライ イーストが落ち なくなります。



## イースト容器は からぶきしない!

静電気でドライイーストが 落ちなくなります

## レーズン・ナッツ容器

取り外して、台所用洗剤(中性)で 水洗いする



●上に引く。





本体

## 固く絞った ぬれぶきんで ふく

●庫内に飛び散った具材 などは、取り除く。



用洗剤(中性)を使う。 ②よくすすぐ。

# よくあるご質問

## 国内産の小麦粉でつくれる?

小麦粉には、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉(12~15%)が適しています。国内産の小麦でつくった小麦粉は、グルテン量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、出来上がりやパンの膨らみ方に差ができます。



- ▶日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。
- ●国内産強力粉の全粒粉を使う場合は、水を10mL減らしてください。

## 専用小麦粉でつくれる?

#### 食パン

つくれますが、水量を調節する必要があります。パンが膨らみすぎたり、 パンの上部に空洞ができることがありますので、水量を5~10%減らして ください。

#### フランスパン

つくれますが、専用小麦粉の種類によりパンの出来栄えや膨らみに差がでます。

#### 〔うどん(中力粉)〕

生地がかたい場合は水を10mL増やし、やわらかい場合には10mL減らしてください。

### バターや スキムミルクの 代わりに他の材料が 使える?

#### 使えます。

バターの代わりには、マーガリン、ショートニングなど 固形の油脂を同量でお使いください。

スキムミルク(大スプーン1)は、牛乳70mL相当です。

●牛乳を使う場合は、その分量だけ水を減らしてください。



## 市販の料理の本の分量でつくれる?

本書は、このホームベーカリーに合わせた分量にしていますので、 違った分量でつくるとうまくできないことがあります。

もしつくるときは下記の方法でお試しください。(パンのみ)

- ① 生地をつくるコースで。
- ② 小麦粉容量は「280g」とし、液体(水・卵など)は 小麦粉の65~60%に。
- ③ 必要に応じて発酵を補ってください。 (生地コース終了後、そのままふたを閉めて20~30分置く)

#### 半斤のパンも つくれる?

「ハーフ食パン」(P.40)のみ、つくることができます。 その他のコースでは材料を半分にしても「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツく なりすぎるなど、ホームベーカリーの調理工程と合わないため、できません。

#### 自家製の天然酵母は 使える?

発酵力が不安定になりがちで、うまくできません。

▶比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」を お使いください。



#### 天然酵母パン種や 生種の保存方法は?

#### 天然酵母パン種(P.13)

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。

●賞味期限 (未開封状態で、表示の保存方法に従って 保存したときの期限) までに使ってください。

#### 生種(P.57)

生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。

● 1 週間以内に使い切ってください。



#### ドライイーストの 保存方法は?

冷蔵庫で保存してください。(開封後は必ず密封し、早めに使い切る)

- ●賞味期限 (未開封状態で、表示の保存方法に従って保存したときの期限) までに使ってください。
- ●冷凍庫では保存しないでください。

#### パンミックスは、 天然酵母のコースで 使える?

#### 食パンミックス・食パンスイートミックスが使えます。

→ 添付のドライイーストの代わりに、パンミックス 1 袋に対し、 生種(大2)、水(170mL)を入れる。



米粉パンは、 一般の米粉(上新粉) でつくれる?

指定の粉を 使わなくてもいい? 上新粉にはグルテンが入っておらず、粒子も粗いためそれだけでパンをつくることはできません。

「米粉パン」コースでつくる米粉パン(小麦入り/小麦なし)は、必ず指定の粉をお使いください。

一般の米粉 (上新粉) は、粉量の20%までは小麦粉に混ぜて米粉配合パンをつくることはできます。(「食パン」コースで焼いてください)

# 指定以外のパン用米粉で米粉パン(小麦入り)はつくれる?

米粉は、同じ配合でも粉によって生地のかたさが異なるため、うまく練る ことができず、つくることはできません。

デニッシュ風食パンの 「後入れ用バター」は 冷凍しなくても 使える?

冷凍していないバターを使うと、パンケースに入れた直後にバターが溶けて しまい、デニッシュ風にはなりません。

バターは 1cm角に切り、一晩以上冷凍したものをお使いください。

メロンパンのクッキー 生地は冷凍しておいて も使える?

お使いいただけます。

事前に自然解凍させ、パン生地に載せるときにかたすぎないようご注意ください。

## デュラムセモリナ粉はどこで購入できる?

全国の百貨店でお買い求めいただけます。

打ち粉は何を使うの?

パンの成形には、強力粉をおすすめします。

もちには、かたくり粉をおすすめします。(その他、コーンスターチや強力粉などもお使いいただけます。)

一晩、水に浸した もち米は使える? お使いいただけますが、やわらかくなりすぎるため、基本的にはおすすめできません。

米が水を吸った分(2合:80mL、3合:140mL)水を減らしてください。

ホームベーカリーで焼けるパンは、焼き上げるときに生地が 膨張して上に伸びる(「釜のび」)山形パンです。



パンをうまく 切るコツは?

焼き上がり直後は切りにくいため、少し時間をおいてから 切ります。

●パンを寝かし、パン切り包丁を前後に動かして。



食パンや生地は 冷凍保存できる?


#### 食パン

スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしく いただけます。

●おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。



成形、発酵させたものをバットに並べ、ラップをかけて 冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。 焼くときは、30~35℃で解凍してからドリール(溶き卵) を塗って焼きます。





伸ばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



天然酵母と ドライイーストでは、 食パンの出来栄えが 少し違うように 思うのですが?

出来

天然酵母は次のような特徴があります。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
- ●特有の風味。

皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と甘味がある。

- ●生地のキメはやや粗め。
- ●食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げの時のにおいも「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

パン生地コースで、 ドライイーストが混ざ っていないのですが?

生地に練りこまれていれば、分割・成形・二次発酵中に作用するため問題 ありません。

パン生地コースで、 パン生地が やわらかいのですが?

水の量を5~10mL減らしてみてください。 打ち粉をすると扱いやすくなります。

パン生地コースで、 あまり発酵していない のですが?

配合によっては、発酵の進み方が遅い場合があります。 パン生地コース終了後、そのままふたを閉めて置いておくと、発酵を補うこと ができます。(目安:20~30分)

失敗した生地は 再利用できる?

焼き上がり後

出来上が

り後に

(例) 生地のままで焼けて いないとき

…など

ドーナツやピザなどに利用できます。

以下のどの状態で止まっているかを確認して、次のようにします。

#### (ドライイーストを使うコース)

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
- ▶「ピザ」コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツ (P.52) やピザ (P.53) に!
- ●ドライイーストがイースト容器に残っていないとき
  - ◆生地を取り出して、ドーナツ (P.52) やピザ (P.53) に!

#### 天然酵母を使うコース

◆生地を取り出してドーナツ(P.52)に!

市販の乾燥パスタと 食感が違いますが?

乾燥パスタとは調理法が異なるため、外観やめんのかたさ、弾力が異なります。

めんがうまく 切れないのですが?

計量を正確に行い、生地に打ち粉を充分してください。

#### こんなときは

## 膨らみが足りない



大きさの目安 (食パン、ソフト食パンの場合)



15cm

(米粉パン:小麦入りの場合)



14cm

「早焼き、全粒粉※」、デニッシュ、 天然酵母食パンの場合



※1 全粒粉50%配合 (全粒粉パン※2の場合)



※2 全粒粉 100%配合

(フランスパン、メロンパン、 (米粉パン:小麦なしの場合 )





(ライ麦パンの場合)



/ 白パン、ハ<del>ー</del>フ食パン、\ あんパンの場合



## ここを確認してください

- ●温度や湿度、材料、予約時間などの条件で、形や膨らみが変わります。
- ●レーズンなどの具を入れすぎていませんか?
- ●室温が高すぎませんか?(室温が高すぎると、出来栄えが悪くなります)
- ⇒粉などを冷蔵庫で冷やしてください。

## 小麦粉

- ●はかりで重さをはかりましたか? (付属の計量カップは使えません)
- ●たんぱく質12~15%以外の小麦粉を使っていませんか? (P.66)
- ●強力粉を使いましたか?
- ●古い小麦粉を使っていませんか?

#### <フランスパン・デニッシュ風食パンは…>

- ●強力粉と薄力粉の割合をまちがえていませんか?
- ●少なすぎませんか?

<早焼き・フランス・ライ麦・全粒粉・デニッシュ風・メロンパンは…>

- ●常に、約5℃の冷水を使っていますか?
- <室温25℃以上のときは…>
- ●約5℃の冷水を使っていますか?

#### 砂糖

水

●少なすぎませんか?

## ドライイースト

- <天然酵母パン以外は…>
- ●予備発酵のいらないものを使っていますか?
- ●イースト容器に入れていますか?
- ●少なすぎませんか?
- 冷蔵庫で保存していますか? (P.8)
- ●賞味期限切れのものを使っていませんか?

## 天然酵母

- ●「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか?
- ●生種はかき混ぜてからはかりましたか?
- ●パンケースに入れていますか?
- ●少なすぎませんか?

<天然酵母パンは…>

## 膨らみすぎている



大きさの月安



小麦粉

- ●多すぎませんか?
- ●パン専用小麦粉を使っていませんか? (P.66)

水

- ●多すぎませんか?
- ●多すぎませんか?

#### ドライイースト 生種

- ▶指定どおりの量で膨らみすぎるときは、ドライイースト・
- ●標高が 1.000m を超える地域では、膨らみすぎることがあり

生種か、砂糖を¼~¼量減らしてみてください。

## こんなときは



全く膨らまない

## ドライイースト 天然酵母

- ここを確認してください
- ●ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか? ●保存状態が悪いもの、賞味期限、使用期限を超えたものを 使っていませんか?
- ●パン羽根を付け忘れていませんか?
- ●途中で停電しませんでしたか?

## 日によって形や 膨らみが違う



- ●手づくりパンは、以下のような条件で、日によって形や膨らみ方が変わります!
- 夏場など室温が高いとき 運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)
  - 材料の種類・質
- たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき 保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイーストを使ったとき

側面が 大きく へこむ



- ●焼き上がったパンを、すぐにパンケースから取り出し、足つき網などの上で 粗熱をとりましたか?
- ●室温が高いときは、水を10mL減らすと効果があります。

#### 上部が凹んでいる (外皮は焼けている)

#### 天面が平らで 四角い

陥没する



- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●水が多すぎませんか?

## <全粒粉パンは…>

●全粒粉の割合が多いときや粉の種類によりなりやすくなります。

#### <米粉パン(小麦なし)は…>

- ●天面が白く、平らに焼き上がりますが正常です。
- ●乳製品やココアなど、記載配合以外の材料を入れませんでしたか?
- ●油の種類をまちがえませんでしたか?
- ●油脂類(配合表記載のもの)を入れましたか?

## 底に大きな 穴があく. つぶれる



- ●パン羽根の形状あとは残ります。
- ●パンを取り出すときに、パンケースの底の部分を触りませんで したか?(羽根が回り、パンをつぶすことがあります)



## 周囲に粉が 残っている

- ●小麦粉が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?

## 底に油がたまる、 皮が油っぽい、 バターむらができる

- ●バターを1cm角に切り、冷凍したものを使いましたか? ●バターをブザーが鳴ってから10分以内に入れましたか?
  - ●バターをバラバラにほぐして入れましたか?
- 食パンが思った色に 焼き上がらない

(デニッシュ風食パンの)

●焼き色を変える(P.20)か、砂糖の量で調節してください。 砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。

## 外皮がかたい

●外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

# うまくできない!

#### こんなときは

## デニッシュ風食パン のサクサク感が 少ない

●切ったパンをトーストすると、よりサクサクとした食感になります。

### 成形・発酵させた 生地がベタッとして いる

●発酵が長すぎると生地が垂れてしまい、ベタッとした仕上がりになります。 発酵時間は、パンの種類などによりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先 で軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。

ここを確認してください

## クロワッサンが うまくできない

●包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん

※特に、室温が高いときはバターが溶けやすいため、 長めに冷やす。



## メロンパンの クッキー生地が

- ●クッキー生地を充分混ぜましたか?
- ●クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか?
- ●クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしませんでしたか? ※クッキー生地はパン生地に載せるだけにする。 (軽く押さえて密着させると形よく仕上がります。)
- ●格子模様を深く入れてませんか?

## 割れる

メロンパンの クッキー生地が やわらかくダレた 感じになる

●バターをやわらかくするときに溶けてしまい、液体分が多い生地になったためで す。

※バターが溶けてしまうと、生地を冷やしてもダレやすくちぎれやすい生地になり ます。

#### メロンパンの クッキー生地が 片寄っている

●パン生地を中央に置き直しましたか?

## メロンパンの クッキー生地が 天面に載っていない

●クッキー生地が冷えすぎてかたくなりすぎていませんか? ※「作業10分後」の表示でクッキー生地を冷蔵庫から出し、めん棒で伸ばします。 クッキー生地がしなやかに曲がるくらいが良いでしょう。

#### メロンパンの クッキー牛地が パンケースから はみ出している

●クッキー生地を載せるときに、周囲を軽く押さえましたか? ※押し込んでしまうと、焼き上がり時、クッキー生地の表面が割れます。

## 米粉パン(小麦なし) をつくると 粉残りが多い

●米粉を水より先に入れませんでしたか?

- ●米粉の頂にくぼみをつくり、そこにオリーブ油を入れましたか?
- ※ミックス粉使用の場合、粉残りが多めになります。気になるときはスタート 約10分後のねかし工程中に、ゴムべらでパンケースの側面の粉を落としてくだ さい。

## こんなときは

## 予約をすると、米粉 パン(小麦入り)の 出来栄えが悪い

## ここを確認してください

●室温25℃以上のときに予約をしませんでしたか? ※室温が高いときは、材料の温度が上がりすぎて出来栄えが悪くなります。 長時間の予約はしないでください。

蒸しパンがスチーム ケースからうまく取 り出せない

●焼き上がったあと、5~10分置いてから取り出しましたか? ※スチームケースにバターを塗っておくと、より取り出しやすくなります。

白パンの皮がかたい 焼き色が思ったより

●粗熱が取れたらポリ袋に入れて密閉しておくと、皮をやわらかく保てます。

●白パンの皮はとても薄く焼けますが、焼き色はつきます。 (真っ白ではありません)

あんパンをつくると 中に空洞ができる

パン生地は膨らみますが、あんはパン生地と同じように膨らみません。 空洞は、あんから出る水蒸気圧によりパン生地が持ち上げられてできます。 空洞ができることに問題はありません。

# うまくできない!

## こんなときは

## ここを確認してください

#### 膨らみが足りない

- ●材料を分量どおり入れましたか?
- ●ベーキングパウダーを入れましたか?
- ●薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れましたか?

#### 上部にバターが 残っている

- **●**バターは 1 cm角に切りましたか?
- ●バターは常温に戻しましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

## 周囲に粉が くっついている

- ●粉落としをしましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

## 思ったような ケーキにならない

- ●バターケーキに近い出来上がりになり、市販のスポンジケーキのような焼き上がりにはなりません。
- 薄力粉の量を160gに減らすと、若干ふんわりしたケーキになります。

## もち

#### ついたもちに 粒々が残っている

- ●もち米が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?
- ●もち米の水切りのとき、米が乾燥しすぎていませんか? (空調の風に直接当たっているなど)
- ●うるち米が混ざっていませんか?
- ●古米を使っていませんか?

## あん

#### あんにならない

- ●小豆をやわらかくなるまでゆでましたか?
- ●小豆の量が多すぎませんか?

- ●めん・もち羽根とまちがえて、パン羽根を付けていませんか?
- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●小麦粉をよく混ぜてからパンケースに入れましたか?
- ●水が多すぎませんか?
- ●うどんの場合、水はぬるま湯を使いましたか?

## 生地が手に くっついて まとまらない

ダマになる

- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●打ち粉をしましたか?
- ●水が多すぎませんか?

#### めんがくっつく

- ●めん状に切ってから、時間がたっていませんか?
- ●打ち粉を充分にしましたか?

# 「まちがえた!」と思ったら…

きないことがあります。

ドライイースト

(最初の工程が違うため)

## 材料を入れ忘れて スタートした!

入れ忘れた材料 入れられる時間 「ドライイースト」コース ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・「ピザ生地 |・・・・・・・・・・・・ ] 分以内 ・「デニッシュ |・・・・・・・・・・5分以内 ・他のメニュー・・・・・・ 20分以内 バター 「米粉」コース 砂糖 ・「小麦入り」・・・・・・・・・・35分以内 スキムミルク ・「小麦なし」・・・・・・・・・・・・5分以内 塩 ●ドライイーストがこぼれないように、ふたの開け方をできる だけ小さくする。 「天然酵母 | コース 最初のねりで混ざるように、10分以内にパンケースに入れる。

ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。

・「ピザ牛地」・・・・・・・・・・・・ ] 分以内

・「デニッシュ | 「米粉:小麦なし | ・・・・・・・5分以内

「スチーム/ハーフ:白パン/あんぱん/食パン」・・・ 10分以内

・「米粉:小麦入り|・・・・・・・・・・35分以内

・他のメニュー・・・・・・ 20分以内

ただし、最初の「ねり | 工程で材料がよく混ざらないため、パンがうまくで

生種以外の材料は、次の時間内に入れることができます。

スタート直後なら、やり直しができます。「取消」キーを長めに押して中止し、 正しいコース・メニュー\*・レーズン・焼き色でスタートさせてください。 \*\*「ソフト食パン」・「米粉:小麦入り」には変更しないでください。

#### 違う羽根を取り付けて スタートした!

コースやメニュー、「レ

ーズン」、「焼き色」をま

ちがえてスタートした!

「取消」キーを長めに押して中止し、正しい羽根に付け替えてスタートさせ てください。(そのままにすると羽根の回転が止まる可能性があります。)

#### 電源プラグを抜いた!

電源プラグを抜いても 10分以内に差せば、復帰します。 ※「スタート」キーは押さないでください。

「パン生地」

#### 途中でまちがって「取消」 を押した!

10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 ※1回のみ有効。他のキーは押さないでください。

■失敗してしまった生地は、再利用してピザやドーナツにすることができます。(P.52,53,69)

# 故障かな?

まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは、すぐに本製品をお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

原因

直し方

キー操作ができない

●電源プラグが抜けていませんか?

電源プラグを差し込む。

スタートしても 動かない(練らない)

●「ソフト食パン」・「米粉:小麦入り」コースの工程は「ねかし」から始まるため、 最初は動きません。

●ドライイーストが自動的に投入されるタイミングは、コースや室温により異なります。

ドライイーストが 落ちない \_\_\_\_\_\_ ●イースト容器がぬれていたり、

・「ソフト食パン」コースは、2回に分けて投入されます。

よく絞ったふきんでふき、自然乾燥させる。

●ドライイーストが湿っていませんか?

静電気が帯電しているためです。

新しいドライイーストを使う。

途中で運転が 止まった (現在の時刻を表示)

●調理中に約10分を超える停電があると、 運転を中止します。 生地の状態で止まっていたら、 生地が利用できます。(P.69)

予約したい時刻に 合わせられない ●予約できない時刻に合わせようとしていませんか? コースによって、焼き上げまでに必要な時間は異なります。 次の範囲内で合わせてください。 現在時刻の

●「食パン」 4時間10分~13時間後

●「全粒粉パン |

- ●「ソフト食パン」
- 5時間10分~13時間後 ●「フランスパン |
- 5時間10分~13時間後
- ●「ライ麦パン」 5時間10分~13時間後
- 5時間10分~13時間後 ●「米粉パン:小麦入り」
- 2時間40分~13時間後
- ●「米粉パン:小麦なし」 2時間5分~13時間後
- ●「天然酵母食パン」 7時間10分~10時間後

●ドライイーストを使う「食パン」・「フランスパン」・「ライ麦パン」・「全粒粉パン」・「米粉:小麦なし」コースでは、最初の「ねり」工程だけを予約スタート直後に行います。(P.11)

使用中や予約中、 音がする

予約したのに

すぐに練りだす

以下のような音がしても、異常ではありません。

- ●もちをついたり、生地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき
- ・「ギィーギィー」「パタパタ」・・・・・生地を練るときの音
- ・「グワングワン」・・・・・・・・モーターが回る音
- ・「カチャカチャ」・・・・・・・・もちをつくときの音
- ●ドライイーストやレーズン・ナッツ容器の材料がパンケースに投入されるとき
- ・「ガチャンガチャン」・・・ 開閉弁、開閉板の音

途中で回転が 止まる

(羽根が回らない)

●材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かってモーターに負担が掛かると、 保護装置が働き、途中で回転が止まります。 (でき上がっても、粉の状態で残り、焼けていない)

※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

こんなときは

原天

直し方

羽根がガタつく

●羽根と主軸との間にすきまを設けているためです。(先端で3cmほど動きます)

現在時刻表示が薄い、消えた

●リチウム電池の寿命(約2年)です。

※交換するまでの間も、電源プラグを差すと使える。 ただし、電池ホルダーは取り付けておく。 (異物などが入るおそれ)

※タイマーを使うときは、そのつど、現在時刻を合わせる。

電池を外して交換する。(P.7)
●必ず電源プラグを差し込んだ状態で行う。
電池 電池ホルダー
※左手で電池を固定し、電池ホルダーを手前にひねって取り外す

粉の状態のまま 焼けていない ●羽根を付け忘れていませんか?

●パンケース内部の羽根の取り付け軸が、 固くて回らなくなっていませんか?


パンケースの 底から生地が 漏れる ●ご使用に伴い、パンケースの排出口から少量の生地が出てきます。 (回転部の中に入った生地が回転を妨げないように排出される)異常ではありませんが、羽根の取り付け軸が回るか確認してください。



羽根を取り付けた状態で、羽根の取り付け軸が回らない場合は、

羽根を確実に取り付ける。(P.16)

主軸受けを交換する。
(お買い上げの販売店へ)



パンケースの 底が黒くなる

●パンケースの底は、練るときにこすれ黒くなることがあります。 黒くなったときは、湿らせたキッチンペーパーなどでふき取ってください。

●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

# こんな表示が出たら…

停電有を表示

●調理中に停電があったことをお知らせします。 10分以内の停電は回復後、自動的に運転を続けます。 (パンの出来栄えは悪くなることがある)

●調理中に電源プラグを抜き差ししても、表示します。

∐5□ を表示

●連続使用で、庫内が高温 (40℃ 以上) になっています。

ふたを開けて、庫内を充分冷ます。 (出来上がり直後で、1時間程度)

H□ I・H□□ を表示

●故障です。

※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

## ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です



#### 修理を依頼されるときは

「うまくできない!」(P.70~74)、「故障かな?」「こんな表示が 出たら…」(P.76~77)でご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ホームベーカリー
●品 番	SD-BMS102
●故障の状況	できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品(製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

- •上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 アリー 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **00** 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

- 100 10			BY SINITE FARE C C C V 1/C/C C M	חוז ככייא			
	札幌	<b>25</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>25</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	<b>25</b> (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹威地区	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	<b>23</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	<b>23</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
米北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	<b>中国地区</b>	浜田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	<b>25</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	<b>25</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	<b>25</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	<b>25</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	<b>25</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	<b>25</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	<b>25</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>25</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	<b>23</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	<b>23</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	<b>25</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	<b>25</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	<b>23</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	<b>23</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>25</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	<b>23</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	<b>25</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	<b>25</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	<b>25</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	<b>25</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	<b>25</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	<b>25</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>23</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	介幔地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0510

## 【ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください】

電源		交流 100 V 50/60 Hz共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ
ヒータ-		370 W		幅	24.1 cm
消費電力	モーター	80 W (50 Hz)	大きさ(約)	奥行	30.4 cm
		75 W (60 Hz)		高さ	32.2 cm
質量(電池含む)(約)		6.1 kg	コードの長さ		1.0 m

- ●電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約 0.3 W です。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。


コース	ドライイースト		天然酵母		スチーム / ハーフ	米粉	ケーキ / もち / あん	うどん・パスタ
		小麦粉 250 g	食パンー	小麦粉 300 g	白パンハーフ食パン	小麦入り   米粉 250 	ケーキ   小麦粉 180 g	小麦粉
	ライ麦パン 全 粒 粉 パン		パン生地-	小麦粉 300 g	あんパン   小麦粉		もち   	
容量	早焼き食パン ¬ デニッシュ風食パン	小麦粉	粉		150 g	300 g	もち米 280g〜420g	300 g
	パ ン 生 地 ピ ザ 生 地	280 g	生 種一	ホシノ 天然酵母 パン種	蒸しパン 	小麦なし 	あん	
	メロンパンー	小麦粉 150 g		50 g (元種)	小麦粉 75~80 g	米粉 300 g	小豆 150 g	
予約		13時間 後まで	食パンー	10時間 後まで		13時間 後まで		
	ライ麦パン 全粒粉パン		その他のコースには予約が使えません。					

別売品 [税込·2010年9月現在]



パン羽根







スプーン

●品番: ADD25-143-P0 ●希望小売価格:210円



リチウム電池(市販品)

●品番: CR2354

●希望小売価格:315円



●品番: ADD96-1431

●希望小売価格:735円

パンケース(完成)

●品番:ADA12-157 ●希望小売価格:3,780円



主軸受け(完成)

●品番: ADA29-157

●希望小売価格: 1,575円



スチームケース

●品番:ADA53-157 ●希望小売価格:1,785円



計量カップ

●品番: ADD93-143 ●希望小売価格:315円



生種容器(ふたなし)

●品番: ADD85-143 ●希望小売価格:315円



#### 牛種容器ふた

●品番:ADD26-136

●希望小売価格:210円

販売店や、パナソニックの家電製品直販サイト「パナセ ンス | でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パンセンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

#### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品 に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、 ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいて おりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただき ました窓口にご連絡ください。

## 愛情点検

## 長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。



#### ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、 コンセントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検をご依 頼ください。

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典] ▍お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

## パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地